



Philips
InEar-Kopfhörer

SBCHJ030

Innovation für Sportler

Dreifach-verstellbare Sportkopfhörer

Stereosound jetzt noch schicker. Ein radikal neues Design für Sportler und Musikliebhaber. Die Sportkopfhörer Vapor Flight sind klein, leicht und durch dreifache Verstellbarkeit individuell anpassbar.

Innovation für Sportler

- 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
- Dreifach-verstellbares Ohrstück für Komfort und Stabilität
- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Kupferummantelter Aluminiumdraht verbessert Klangqualität
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.
- Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit
- Super Komfort und lange Lebensdauer
- Verstärkte Kabelverbindung garantiert zusätzliche Haltbarkeit
- für Sport und Freizeit

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 15 mm
- Membran: Mylar Dome
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamic
- Schwingspule: CCAW

- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Kabeltyp: OFC
- Anschlussausführung: Verchromt

Besonderheiten

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

15 mm Lautsprechertreiber



Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

Verstellbares Ohrstück (3 Pos.)

Dank verstellbarer Ohrstücke können Sie unterwegs eine individuelle Anpassung vornehmen und von der optimalen Stabilität profitieren. Die drei möglichen Einstellungen garantieren Ihnen einen optimalen Tragekomfort.

CCA-W-Schwingspule

Durch den hochwertigen kupferummantelten Aluminiumdraht (CCA) in den Schwingspulen des Lautsprechertreibers gewinnt der Klang beträchtlich an Qualität.

Leichtes Design

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Neodymmagneten

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Kunststoffgehäuse

Super Komfort und lange Lebensdauer

Verstärkte Kabelverbindung

Ein weiches Plastikelement an der Ohrmuschel verringert den Kabelzug, sichert die Verbindung und schützt vor Schäden durch wiederholtes Biegen.

Schweißabweisende Ohrmuschelbezüge

für Sport und Freizeit



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 80741 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com