



Philips Cineos
HiFi-Kopfhörer

Reiner High Definition-Klang

SHP9000

Reiner High Definition-Klang

Reiner HiFi-Sound

Die ultimativen High Definition-Kopfhörer sorgen für einen detaillierten Klang. Die speziell abgestimmten Lautsprechertreiber reagieren sehr präzise auf Audiosignale. Ultrabreiter Frequenzgang.

Jederzeit einsatzbereit

- Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort
- Einschließliche Aufbewahrungstasche
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- 4 m abnehmbares Kabel für verlängerte Lebensdauer und einfache Lagerung
- Einzigartige Arretierung für abnehmbares Kabel

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

Das perfekte Hörerlebnis

- Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.
- 50 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Hochwertiges Linear Crystal Oxygen Free Copper-Kabel

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: offen
- Magnettyp: Neodym
- Frequenzgang: 5 bis 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Maximale Eingangsleistung: 1500 mW
- Impedanz: 32 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: LC-OFC
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabellänge: 4 m

Außenkarton

- EAN: 87 12581 33544 1
- Länge: 29 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 27,5 cm
- Bruttogewicht: 2,8 kg

- Höhe: 32 cm
- Nettogewicht: 0,56 kg
- Eigengewicht: 2,24 kg

Verpackungsmaße

- Höhe: 29,2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 26,1 cm
- Tiefe: 13,9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 32708 8
- Bruttogewicht: 1,137 kg
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Eigengewicht: 0,857 kg

Zubehör

- Adapter-Stecker: goldbeschichtet, 3,5 bis 6,3 mm
- Kabel: Abnehmbares Kabel
- Schutzhülle: einschließlich praktischer Aufbewahrungstasche

Besonderheiten

50 mm Lautsprechertreiber

Der 50 mm Lautsprechertreiber kombiniert hoch empfindliche Mylar-Membranen mit der Leistung von Neodym-Magneten für einen kräftigen verzerrungsfreien Sound.

Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

Großer Kopfhörer

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

LC-OFC-Kabel

Der für dieses Kabel verwendete ausgesprochen reine Kupfer reduziert Übertragungsverluste auf ein Minimum und liefert perfekte Signalqualität an die Kopfhörer - reiner Klang erreicht Ihr Ohr.

Einseitiges Kabel

Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.

4 m Kabel

Ein abnehmbares Kabel ist je nach Bedarf praktisch zum Anschließen oder Aufbewahren.

Einfach verstellbarer Bügel

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

Einzigartige Kabelarretierung

Mit ihrem ausgeprägten Sinn für kleinste Designdetails haben die Akustikingenieure die Arretierung noch weiter verbessert, damit sich das abnehmbare Kabel nicht versehentlich lösen kann.

Einschließliche Aufbewahrungstasche

Einschließliche Aufbewahrungstasche

