

Philips
PhotoFrame

17,8 cm (7") LCD
Seitenverhältnis 16:9

SPF1007



Erinnerungen teilen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Das einfache und klare Design schmeichelt Ihren Fotos

- Ansprechende glänzende Oberfläche mit super Berührungsqualität

Einfache Anzeige und Verwaltung Ihrer Digitalfotos

- Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen
- Zeigen Sie Fotos von USB-Flashlaufwerken ohne PC an

Umweltfreundliches Design

- Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Imagen für lebendige und scharfe Farben
- Mit RadiantColor frisken Sie Ihre Erinnerungen auf
- SmartContrast: Für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

PHILIPS

Besonderheiten

Imagen-Technologie

Imagen ist eine exklusive Bildverbesserungstechnologie von Philips, die Ihre Fotos automatisch analysiert, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen: Imagen trennt die Farben, um ein Überblenden zu verhindern, passt die Helligkeitsverteilung an, um einen hohen visuellen Kontrast zu erzeugen, und führt eine Gammakorrektur durch, um die Farbtreue zu verbessern.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

SmartContrast



SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Collagen-Effekt für mehrere Fotos

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

Anzeigen von Fotos von USB-Flashlaufwerken

Ein USB-Anschluss ermöglicht die einfache Anzeige und Weitergabe der auf USB-Flashlaufwerken gespeicherten Fotos.

Automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.

Glänzende Oberfläche

Ansprechende glänzende Oberfläche mit super Berührungsgüte



Daten

Speichermedien

- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host

Außenkarton

- Länge: 29.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Länge: 11.6 Zoll
- Breite: 24.8 cm
- Bruttogewicht: 3.6 kg
- Höhe: 19.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Breite: 9.8 Zoll
- Höhe: 7.8 Zoll
- Nettogewicht: 2.7 kg
- Bruttogewicht: 7.937 lb
- Nettogewicht: 5.952 lb
- Eigengewicht: 0.9 kg
- Eigengewicht: 1.984 lb

Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Chinesisch
- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel, BITMAP, GIF, TIFF
- Tasten und Bedienelemente: 7 Tasten
- Behördliche Zulassung: CE
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt
- Positionierung: Querformat, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Vergrößern & Schneiden
- Fotoeffekte: Monochrom, "Frames", Leuchtende Farben
- Bildschirmhintergrund: Schwarz, Weiß, Grau
- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden

- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows Vista, Windows 2000/XP oder höher, Mac OS X

Power

- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Höhe: 19 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 9.5 cm
- Höhe: 7.5 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 46688 6
- Breite: 9.4 Zoll
- Bruttogewicht: 1.1 kg
- Tiefe: 3.7 Zoll
- Nettogewicht: 0.9 kg
- Bruttogewicht: 2.425 lb
- Nettogewicht: 1.984 lb
- Eigengewicht: 0.2 kg
- Eigengewicht: 0.441 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Standfuß, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 206.4 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 139.3 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 103 mm
- Gewicht: 0.345 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 35 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 70 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- Auflösung des Displays: 480 x 234
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 120 ° (H)/ 100 ° (V)
- Helligkeit: 140 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-06-19

Version: 2.1.6

EAN: 87 12581 46688 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com