



Philips  
HiFi-Stereokopfhörer

SHP805

# HiFi

## Große Lautsprecher

Wenn Sie einen komfortablen HiFi-Stereokopfhörer suchen, ist der SHP 805 die richtige Wahl. Seine Lautsprecher mit 40 mm Durchmesser liefern eine beeindruckende Klangqualität für ein Hörerlebnis, das Ihre Musik mit Leben erfüllt.

### **Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!**

- Ergonomisch geformte Polster verbessern Tragekomfort und Bassleistung
- Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

### **Das perfekte Hörerlebnis**

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

### **Immer startklar**

- Dieses 3 Meter lange Kabel ist ideal für Kopfhörer
- Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 40 mm Lautsprechertreiber



Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen

sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

### Ergonomisch geformte Ohrpolster

Die ergonomische Form der Ohrpolster und das hochwertige Material sorgen für komfortablen Sitz und bessere Bassleistung – die Qualität bleibt durch reduzierten Klangverlust erhalten.

### Einfach verstellbarer Bügel

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und

damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

### 3 m Kabel

Eine praktische Kabellänge – Sie können sich mit Kopfhörern frei bewegen.

### Einseitiges Kabel

Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.



# Daten

## Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 10 bis 28.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40
- Membran: Mylar Dome
- Impedanz: 32
- Magnettyp: Ferrit
- Typ: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Maximale Eingangsleistung: 1500 mW
- Empfindlichkeit: 104

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: Einseitig
- Kabellänge: 3 m
- Anschluss: 3,5 und 6,3 mm, Stereo
- Kabeltyp: OFC
- Anschlussausführung: vergoldet, 24 kt.
- Abnehmbares Kabel: N

## Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 bis 6,3 mm



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 1.0.3

EAN: 87 10895 86646 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)