

Philips
Kabelloser Digital-
Kopfhörer

SHD8600



Kabellose Musik

Leichter Kopfhörer

Genießen Sie Musik und Fernsehen mit diesem Kopfhörer im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.

Tragekomfort bei längerem Hören

- Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz
- Drehbare Ohrmuscheln garantieren einen bequemen Sitz

Hervorragendes Hörerlebnis

- Akustisch abgestimmte Lautsprecher für eine herausragende Klangqualität
- Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Benutzerfreundlichkeit

- Bequemes Aufbewahren Ihres Receivers auf der Ladestation
- Schnellladefunktion für schnelles Aufladen

PHILIPS

Besonderheiten

Digitalübertragung mit 2,4 GHz

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Akustisch abgestimmte Lautsprecher

Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.

Selbstregulierender Bügel

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

Intelligentes und schnelles Aufladen



Mithilfe der intelligenten Schnellladefunktion können Akkus innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne vollständig aufgeladen werden. Die restliche Akkukapazität wird durch einen internen Schaltkreis ermittelt, damit die Eingangsspannung für ein beschleunigtes Aufladen optimiert und gleichzeitig

eine Maximierung der Akkulebensdauer erzielt werden kann.

Dockingstation



Auf der Ladestation können Sie den Receiver ganz bequem aufbewahren, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen. Bei einigen Modellen können sogar Batterien aufgeladen werden.

Drehbare Ohrmuscheln



Eine perfekte Passform zwischen Ohrmuschel und Ohr sorgt für ein optimales Hörerlebnis ohne Klangverlust, die auf und ab sowie nach rechts und links drehbaren Ohrmuscheln für einen perfekten Sitz und höchsten Komfort.

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 86 dB

Tuner/Empfang/Übertragung

- Modulation: GFSK
- Kanalauswahl: automatisch
- Effektive Reichweite: 30 m

Außenkarton

- EAN: 87 12581 51091 6
- Länge: 43 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 23 cm
- Bruttogewicht: 3.352 kg
- Höhe: 31 cm
- Nettogewicht: 1.647 kg
- Eigengewicht: 1.705 kg

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Betriebszeit: ~10 Stunden
- Funktionen der Basisstation: LED-Anzeige
- Batterieaufladeanzeige

Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 x AAA-Akkus
- Stromversorgung des Transmitters: 6 V/550 mA DC

Verpackungsmaße

- Höhe: 31 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 21.5 cm
- Tiefe: 13.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 51090 9
- Bruttogewicht: 0.912 kg
- Nettogewicht: 0.549 kg
- Eigengewicht: 0.363 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 21.72 cm
- Breite: 17.98 cm
- Tiefe: 8.35 cm
- Gewicht: 0.23 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 5 V/550 mA DC
- Akkuladegerät: Dockingstation



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 5.1.8

EAN: 87 12581 51090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com