

PHILIPS

Überspannungsschutz

PowerSquid

5 Steckdosen

SPR5540BN



Schutz für Home Entertainment und Computer-Arbeitsplatz

918 J/36.000 Ampere

Dieser Überspannungsschutz bietet flexible Leistung. Ein hochmoderner und umfassender Stromverteiler. Seine flexiblen Arme wandeln statische Mehrfachsteckdosen in ein dynamisches Stromversorgungsgerät um.

Ideal für Home Entertainment und Computer

- Schutz der Telefonleitung
- Schutz für Koaxial-Eingang
- 1-Leitungs-Splitter

Integrierter Komfort

- Rechtwinkliger Stecker
- Schutzanzeige
- Betriebsanzeige
- 1,4 m Stromkabel
- 5 flexible Steckdosen

Verlässlicher Schutz

- 40 dB EMV/HF-Entstörfilterung
- V3 – Modernste Überspannungs-Techn.
- Hauptschalter ein/aus
- Stromblocker

Besonderheiten

5 flexible Steckdosen

Fünf Steckdosen an separaten Kabeln, alle mit abstehenden Adaptoren bringen mehrere Geräte ohne Probleme unter.

100.000 € Gerätegarantie

Schützt Ihre angeschlossenen Geräte ein Produktleben lang.

V3 – Modernste Überspannungs-Techn.

Dieser neue Überspannungsschutz bietet 27% mehr Überspannungsschutzkapazität und bessere Wärmeableitung für sicheren, verlässlicheren und langlebigeren Überspannungsschutz.

Stromblocker

Diese automatische Ausschalttechnologie erkennt, wann das Gerät die Kapazität erreicht hat und schaltet automatisch die Stromzufuhr zu Ihrem Gerät aus. Es schützt vor weiterer Stromzufuhr, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

40 dB EMV/HF-Entstörfilterung

Die eingebaute Filtertechnologie garantiert die beste Leistung Ihrer Komponenten. Es schützt vor Signalinterferenzen und Datenverlust. Je höher das dB-Verhältnis, desto besser die Geräuschreduzierung.

14m Stromkabel

Versorgt das Gerät mit Strom. Dieses kann in einer Entfernung von bis zu 1,4 m von der Steckdose positioniert werden.

Hauptschalter ein/aus

Dieser Hauptschalter steuert die Stromzufuhr an die Steckdosen am Überspannungsschutz.

Betriebsanzeige

Die LED-Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Überspannungsschutz Strom aus Steckdose bezieht.

Schutzanzeige

Diese LED-Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Überspannungsschutz korrekt funktioniert.

Schutz für Koaxial-Eingang

Anschlüsse leiten das Koaxial-Signal durch den Überspannungsschutz, um so vor Überspannung und Stromspitzen zu schützen.

Schutz der Telefonleitung

Diese Anschlüsse enthalten ein RJ11-Kabel, das die Telefonleitung durch den Überspannungsschutz leitet, um vor Stromspitzen und Überspannung zu schützen.

1-Leitungs-Splitter

Diese Anschlüsse leiten die Telefonleitung durch den Überspannungsschutz und teilen die Leitung auf, sodass zwei Geräte verbunden werden können. Es bietet den Komfort zwei Geräte angeschlossen zu lassen, auch wenn diese nicht gleichzeitig verwendet werden.

Rechtwinkliger Stecker

Dieses flache Design ermöglicht viele Positionierungsmöglichkeiten, sodass Möbel näher an der Wand stehen können.

Daten

Außenkarton

EAN: 87 12581 41198 5

Länge: 50.5 cm

Anzahl der Verpackungen: 3

Breite: 19.1 cm

Bruttogewicht: 4.736 kg

Höhe: 32.7 cm

Nettogewicht: 4.259 kg

Eigengewicht: 0.477 kg

Verpackungsmaße

Höhe: 48.3 cm

Verpackungsart: Blister

Breite: 17.1 cm

Tiefe: 10.2 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 87 12581 41197 8

Bruttogewicht: 1.579 kg

Nettogewicht: 1.42 kg

Eigengewicht: 0.159 kg

