



Philips  
Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC8545



## Erstklassige, kabellose Musik

mit besonders praktischer Abstimmungsautomatik

Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Soundwiedergabe und Funktionen zur automatischen Abstimmung sorgen dafür, dass Sie diesen Stereo-Kopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Automatische Suche erleichtert das Einstellen der Sender
- Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

### **Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!**

- Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- Vorgeformte Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

### **Das ultimative kabellose Hörerlebnis**

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Verstellbare Ohrmuschel (3 Pos.)

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

### Ergonomisch geformte Ohrpolster

Die ergonomische dreidimensionale Ohrpolsterform sorgt für einen besseren und bequemeren Sitz, da sie sich an das Ohr anpasst.

### Großer Kopfhörer

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

### 40 mm Lautsprechertreiber



Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

### Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können

Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

### Automatische Sendersuche

Mit der praktischen Suchtaste direkt am Kopfhörer können Sie den von einem Mikroprozessor geregelten Schaltkreis aktivieren, der die Übertragungsfrequenz so optimal einstellt, dass der bestmögliche Empfang und erstklassige Audioqualität erreicht wird.

### Basisstation mit Dockingstation

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.



# Daten

## Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Magnettyp: Neodym
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: ~70 dB

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Automatische Kanalwahl
- Trägerfrequenzbereich: 863,0 bis 865,0 MHz
- Effektive Reichweite: 100 m
- Anzahl der Kanäle: 3
- Kanaltrennung: >30 dB
- Modulation: UKW
- Pilotton-Frequenz: 19 kHz

## Außenkarton

- EAN: 87 10895 95791 5
- Länge: 40.01 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 25 cm
- Bruttogewicht: 4.8 kg
- Höhe: 35 cm

- Nettogewicht: 3.3 kg
- Eigengewicht: 1.5 kg

## Komfort

- Automatische Abschaltung
- Batterieladeanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Betriebszeit: +/- 15 Stunden
- Double PLL

## Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

## Verpackungsmaße

- Höhe: 23.5 cm
- Breite: 12.4 cm
- Tiefe: 30 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 10895 95790 8
- Bruttogewicht: 1.4 kg
- Nettogewicht: 1.1 kg
- Eigengewicht: 0.3 kg



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 5.0.7

EAN: 87 10895 95790 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)