



Philips  
Kabellose HiFi-Kopfhörer

Ladestation  
UKW-Übertragung

SHC8525

## Erstklassige, kabellose Musik

Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Wählen Sie einen der drei Kanäle, um Störungen zu minimieren
- Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

### **Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!**

- Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- Vorgeformte Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

### **Das ultimative kabellose Hörerlebnis**

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Verstellbare Ohrmuschel (3 Pos.)

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

### Ergonomisch geformte Ohrpolster

Die ergonomische dreidimensionale Ohrpolsterform sorgt für einen besseren und bequemeren Sitz, da sie sich an das Ohr anpasst.

### Großer Kopfhörer

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

### 40 mm Lautsprechertreiber



Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

### Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können

Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

### 3 Übertragungskanäle

Da Sie die Wahl zwischen drei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.

### Basisstation mit Dockingstation

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.



# Daten

## Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Frequenzgang: 9 bis 21.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Signal-Rausch-Verhältnis: 70 dB

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Trägerfrequenzbereich: 863,0–865,0 MHz
- Modulation: UKW
- Pilotton-Frequenz: 19 kHz
- Effektive Reichweite: 100 m
- Kanalnummer: 3
- Kanaltrennung: > 30 dB

## Außenkarton

- EAN: 87 10895 95785 4
- Länge: 40 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 4.8 kg
- Höhe: 35 cm
- Nettogewicht: 3.129 kg
- Eigengewicht: 1.671 kg

## Komfort

- Automatische Abschaltung
- Betriebszeit: +/- 15 Stunden
- Double PLL
- Anzeige bei geringem Batterieladestand
- Batterieaufladeanzeige

## Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

## Verpackungsmaße

- Höhe: 33.4 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 23.4 cm
- Tiefe: 12.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 10895 95784 7
- Bruttogewicht: 1.367 kg
- Nettogewicht: 1.043 kg
- Eigengewicht: 0.324 kg



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 4.0.7

EAN: 87 10895 95784 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)