



Philips
Webcam

intuitive

SPC535NC



Webcam intuitive

Restez en contact

La certification Skype garantit un chat vidéo haute qualité grâce à la résolution de 1,3 mégapixel, le zoom numérique 3x et la réduction du bruit. La simplicité du plug-and-play permet très facilement de rester toujours en contact. Un casque multimédia Philips est fourni.

Simple d'utilisation

- Facile à installer et à utiliser
- Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
- Capturez, archivez et gérez des images avec V Lounge
- Le déclencheur vous permet de prendre des photos de qualité en un instant.
- Se fixe en toute sécurité sur tout moniteur, portable ou bureau

Image naturelle haute résolution

- Résolution de 1,3 mégapixel (interpolé) pour une qualité d'image optimale
- Qualité vidéo de 30 images par seconde pour des images fluides
- Zoom numérique 3x pour de superbes gros plans
- Fonction de suivi automatique du visage
- Structure pivotante permettant d'orienter la webcam comme vous le souhaitez
- Certifié Skype

Voix claire et naturelle

- Casque multimédia et microphone pour un son de haute qualité

PHILIPS

Points forts

1,3 mégapixel (interpolé)

Votre webcam offre une résolution vidéo et photo de 1,3 mégapixel. Elle permet de prendre des photos d'excellente qualité, pouvant être imprimées en grand format.

Qualité vidéo de 30 images par seconde

Installez-vous confortablement et appréciez cette qualité vidéo de 30 images par seconde. Les images obtenues sont plus fluides et le chat vidéo de meilleure qualité.

Zoom numérique x 3

Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface tout en contrôlant le résultat à l'écran en temps réel.

Suivi automatique du visage

Le système de pointe intégré à l'appareil photo détecte automatiquement votre visage et déplace l'objectif pour que celui-ci suive vos mouvements. Votre visage reste centré même si vous bougez durant une vidéoconférence. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande liberté d'expression et pouvez converser plus naturellement.

Structure pivotante

Bénéficiez de tous les angles possibles grâce à la structure pivotante astucieuse qui vous laisse

orienter la caméra comme vous le souhaitez. Faites simplement pivoter la webcam dans la direction voulue, sans avoir à la déplacer.

Certifié Skype

Certifiée par Skype, cette caméra assure une qualité audio-vidéo optimale pour de la messagerie instantanée et des appels téléphoniques gratuits partout dans le monde.

Réduction du bruit

Grâce à cette technologie exceptionnelle, les bruits de fond sont moins perceptibles, ce qui améliore la clarté sonore aussi bien dans les environnements calmes que bruyants.

Casque multimédia inclus

Un casque multimédia Philips est fourni avec votre webcam. Le microphone vous assure une qualité audio optimale et un grand confort d'utilisation.

Facile à installer et à utiliser

L'installation et l'utilisation de la webcam s'effectue en trois étapes. 1 : Installez le logiciel 2 : Branchez la webcam. 3 : Passez un appel vidéo.

Compatible avec tous les services

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec tous les services de messagerie instantanée. Ajoutez des vidéos dans Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et autres services.

Logiciel VLounge

Logiciel convivial de capture, de gestion et d'archivage de photos et vidéos. En quelques clics, vous pouvez désormais créer et envoyer des messages vidéo. Ce progiciel vous fournit les outils nécessaires pour exploiter toutes les fonctionnalités de votre webcam Philips.

Déclencheur

D'une simple pression sur le déclencheur, votre webcam prend des photos que vous pouvez ensuite partager en les ajoutant à vos e-mails, pages Web ou autres documents.

Fixation sécurisée

Le support multifonction facilite le montage sécurisé de la webcam au-dessus de n'importe quel moniteur, portable ou bureau. Son design particulièrement sûr évite qu'il ne bouge ou tombe au cours d'une conversation.

Caractéristiques

Connectivité

- Longueur du câble: 1,5 mètre
- Interface: USB 1.1, USB 2.0
- Alimentation: Par câble USB
- Classe vidéo USB: UVC

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
- Capacité disque dur: 200 Mo
- Système d'exploitation: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Mémoire vive: 256 Mo de mémoire vive
- Processeur: Pentium® III, 850 MHz ou équivalent
- USB: Port USB libre

Carton externe

- EAN: 87 12581 42358 2
- Longueur: 40 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 28.8 cm
- Poids brut: 3.676 kg
- Hauteur: 22.3 cm
- Poids net: 1.086 kg
- Poids à vide: 2.59 kg

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 42339 1
- Poids brut: 0.49 kg
- Poids net: 0.181 kg
- Poids à vide: 0.309 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5 cm
- Largeur: 3.7 cm
- Profondeur: 1.7 cm
- Hauteur (avec support): 7.1 cm

- Largeur (avec support): 3.7 cm
- Profondeur (avec support): 6.2 cm
- Poids (avec support): 0.0905 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Casque multimédia SHM2000

Mécanique

- Capteur: VGA CMOS
- Ouverture maximale de l'objectif: F:2,6
- Angle de vue de l'objectif: 50 degrés
- Conception de l'objectif: 3 éléments
- Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
- Luminosité minimale: 5 lux
- Format des données: YUY2, MJPEG
- Profondeur des couleurs: 24 bits

Logiciels

- Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- VLounge: Premium

Résolution

- Résolution vidéo: VGA
- Résolution photo: VGA
- Résolution vidéo interpolée: 1,3 Mpixel
- Résolution photo interpolée: 1,3 Mpixel
- Fréquence d'images maximale: 30 ips

Audio

- Microphone: Microphone intégré
- Réduction du bruit

Fonctions supplémentaires

- Zoom numérique: 3
- Suivi du visage
- Déclencheur
- Voyant de marche/arrêt



Date de publication
2024-04-24

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 42339 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com