



Philips
Casque tour d'oreille

SBCHJ030

Innovation pour les athlètes

Casque sport réglable (trois positions)

Le son stéréo est encore plus épuré. Nouveau design radicalement différent destiné aux athlètes et mélomanes, le casque sport Vapor Flight est petit, ultraléger et réglable (trois positions pour s'adapter à toutes les oreilles).

Innovation pour les athlètes

- Enceinte 15 mm pour un confort optimal
- Réglage tridirectionnel pour confort personnalisé et stabilité
- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
- Le fil CCAW améliore la qualité du son.
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
- Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité
- Pour un confort et une durabilité exceptionnels
- Cordon à connexion renforcée pour une durée de vie prolongée.
- Pour les sportifs

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Ouvert
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 15 mm
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW

- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 102 dB

Connectivité

- Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: OFC
- Finition du connecteur: Chromé

Points forts

Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Enceinte 15 mm



Suffisamment petite pour un confort optimal et suffisamment grande pour fournir un son net et sans distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.

ajustable sur 3 axes

Appréciez la justesse du réglage personnalisé, un confort et une stabilité optimum, même en déplacement. Le réglage tridirectionnel assure un confort exceptionnel.

bobine acoustique CCAW

En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCAW) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.

Conception ultralégère

Les matériaux de qualité, durables et légers dont est composé ce casque Philips sont le gage d'un confort absolu.

Aimants en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Boîtier plastique

Pour un confort et une durabilité exceptionnels

Cordon à connexion renforcée

Une pièce en plastique souple sur les coques réduit la pression sur le cordon, protège la connexion et prévient l'usure.

Coussinets antisueur

Pour les sportifs



Date de publication
2024-04-24

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 80741 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com