



MMS121

## Des performances supérieures, tout simplement

### Son sublime avec enceintes compactes

Moyen simple d'ajouter une véritable dimension stéréo à vos applications musicales, Internet et multimédias sur PC, les enceintes MMS121 Harmonic Pulse offrent une qualité de basses incroyable pour leur taille.

#### **Vivez une vraie expérience multimédia**

- Facile à connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs
- Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)

#### **Le son dans ses moindres détails**

- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

#### **Facile à utiliser**

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Profiter davantage de votre musique
- Prises avec étiquettes et couleurs pour une installation rapide

# PHILIPS

## Points forts

### Musique, jeux, films, Internet

Peut lire tous types de sources audio (musique, jeux, films, Internet). Quelle que soit la source, vivez une expérience sonore multimédia plus intense que jamais.

### Pour ordinateur de bureau ou portable

Peut se connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre

distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Amplification dynam. des basses (DBB)



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Installation rapide



Les câbles de couleur, l'étiquetage clair et la documentation compréhensible garantissent une installation rapide pour une utilisation immédiate.

### Prise pour casque

Profiter davantage de votre musique

### Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique, ce qui permet de placer les enceintes à proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.



# Caractéristiques

## Son

- Renforcement des basses: Amplification des basses
- Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 0,75 W
- Puissance musicale: 3 W
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume
- Câbles: Câbles fixes

## Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique

## Connectivité

- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Alimentation: Transformateur intégré
- Casque: 3,5 mm

## Pratique

- Voyant d'alimentation

## Informations de l'emballage

- 12NC: 908210004672

- EAN/UPC/GTIN: 8710895889650

- Hauteur: 180 millimètre
- Quantité: 1
- Longueur: 200 millimètre
- Poids brut: 1.08 kg
- Largeur: 115 millimètre
- Poids à vide: 0.12 kg

## Carton externe

- 12NC: 908210004672
- Poids brut: 9.4 kg
- Poids à vide: 0.76 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
- Hauteur: 380 millimètre
- Quantité: 8
- Longueur: 415 millimètre
- Largeur: 250 millimètre

## Contenu de l'emballage

- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Guide d'installation rapide



Date de publication  
2024-04-24

Version: 3.0.7

EAN: 87 10895 88965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)