



MMS231

## Une qualité de son époustouflante

Profondeur des basses et limpidité des notes hautes

Avec une puissance musicale de sortie de 24 W et l'amplification dynamique des basses (DBB) restituant des basses profondes, les enceintes pour PC MMS231 hautement performantes vous immergent plus que jamais dans le son multimédia.

### **Vivez une vraie expérience multimédia**

- Facile à connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs
- Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)

### **Le son de votre ordinateur n'a jamais été aussi bon**

- Son PC avec la qualité d'un système audio domestique
- Plus de 75 ans d'expérience audio

### **Le son dans ses moindres détails**

- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Davantage de basses et des aigus clairs
- Caisson en bois pour une reproduction des basses de qualité
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

### **Facile à utiliser**

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Prises avec étiquettes et couleurs pour une installation rapide

# PHILIPS

## Points forts

### Qualité d'un système audio domestique sur PC

Fruit de 75 années d'expérience dans le secteur audio de pointe, ces produits audio informatiques offrent les mêmes performances que les systèmes audio Philips maintes fois primés.

### 75 ans d'expérience audio

Après avoir inventé le CD, Philips a dirigé l'équipé qui a défini les spécifications audio USB et, au fil des décennies, la société a produit des millions de chaînes hi-fi, de systèmes Home Cinéma et de téléviseurs. Fidèle à sa réputation, Philips met au point des innovations audio pour PC dont la qualité sonore se veut impeccable.

### Musique, jeux, films, Internet

Peut lire tous types de sources audio (musique, jeux, films, Internet). Quelle que soit la source, vivez une expérience sonore multimédia plus intense que jamais.

### Pour ordinateur de bureau ou portable

Peut se connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs

### Caisson de basses + enceinte satellite

Le système audio regroupe un caisson de basses optimisé pour reproduire les basses fréquences et des enceintes satellites optimisées pour les fréquences hautes et moyennes. Le résultat est un système qui reproduit de manière puissante la plage complète de fréquences audio, aussi bien les basses profondes que les notes aiguës, claires et cristallines avec un minimum de distorsion.

### Caisson de basses en bois

Le châssis en bois du caisson de basses offre une stabilité et des performances acoustiques supérieures.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Amplification dynam. des basses (DBB)



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Installation rapide



Les câbles de couleur, l'étiquetage clair et la documentation compréhensible garantissent une installation rapide pour une utilisation immédiate.

### Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique, ce qui permet de placer les enceintes à proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.

# Caractéristiques

## Son

- Renforcement des basses: Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 + 6 W
- Puissance musicale: 24 W
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume
- Câbles: Câbles fixes

## Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Impédance de l'enceinte satellite: 200-20 000 Hz Hz
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-200 Hz Hz

## Connectivité

- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Alimentation: Transformateur intégré

## Pratique

- Voyant d'alimentation

## Alimentation

- Voyant d'alimentation: Bleu

## Informations de l'emballage

- 12NC: 908210002914
- EAN/UPC/GTIN: 8710895816069
- Hauteur: 247 millimètre
- Quantité: 1
- Longueur: 356 millimètre
- Poids brut: 4.56 kg
- Largeur: 243 millimètre
- Poids à vide: 0.36 kg

## Carton externe

- 12NC: 908210002914
- Poids brut: 8.54 kg
- Poids à vide: 0.9 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895970945
- Hauteur: 329 millimètre
- Quantité: 2
- Longueur: 369 millimètre
- Largeur: 346 millimètre

## Contenu de l'emballage

- Guide d'installation rapide



Date de publication  
2024-04-24

Version: 8.0.9

EAN: 87 10895 81606 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)