

PHILIPS

Télécommande universelle

4 en 1 TV/DVD/SAT/HOME CINEMA

SRU7140



Télécommande compacte pour Home Cinéma

Compatible avec plus de 1 200 marques

Si vous possédez un téléviseur et le Home Cinéma assorti, optez pour cette télécommande à clapet coulissant, élégante et ultraplats, pour couronner le tout. Elle réunit les principales fonctions de votre équipement Home Cinéma dans une seule interface.

Une touche d'élégance

- Télécommande compacte à clapet coulissant qui s'ouvre à sa taille maximale
- Accès direct aux touches principales, fonctionnalités supplémentaires cachées

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Télécommande 4 en 1 pour TV/décodeur/DVD/récepteur

Pour un confort maximal

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Prête à utiliser avec les appareils Philips

Caractéristiques

Pratique

Installation facile: Recherche automatique

Nombre de touches: 31

touche copie

Fonctions DVD: Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu,

Touches numériques

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge:

GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Touches numériques,

Commande accessible par menu, Guide,

informations, Favoris, Fonctions texte

Télétexte - améliorations: Fast Text

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, Touches numériques, Sélection

audio/vidéo, externe, Commande accessible

par menu, Réglage couleur/luminosité,

Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides,

Programme précédent, Mise en veille

programmable, 16/9, Guide, informations

Appareils pris en charge: Téléviseur,

Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite,

CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR

Fonctions magnétoscope: Touches de lecture

(6), ShowView, VCR Plus, Commande

accessible par menu

Alimentation

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 2

Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique

Accessoires

Batterie: Oui, pile bouton lithium 3 V CR2032

Informations de l'emballage

12NC: 867000026263

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3

Hauteur: 26 millimètre

Longueur: 302 millimètre

Largeur: 155 millimètre

Carton externe

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4

Hauteur: 160 millimètre

Quantité: 3

Longueur: 306 millimètre

Largeur: 70 millimètre

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 7 m

Apprentissage codes IR

Gamme de fréquences d'apprentissage:

30 - 60 kHz

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 1 200

Réponse en fréquences porteuses:

28 kHz - 70 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

Points forts

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Télécommande 4 en 1 pour Home Cinéma

Remplacez toutes vos télécommandes par une télécommande unique permettant de piloter votre téléviseur, récepteur satellite (ou boîtier décodeur), lecteur/enregistreur de DVD et récepteur (AMP), quel que soit le modèle ou la marque.

Mécanisme de clapet coulissant

Une télécommande à clapet coulissant est une manière élégante, amusante et pratique de contrôler votre équipement Home Cinéma.

Préprogrammée pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle, car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Clapet coulissant

La télécommande à clapet coulissant fournit de multiples fonctions. La partie supérieure de la télécommande comprend la plupart des fonctions les plus utilisées. Des fonctions supplémentaires sont disponibles lorsque vous ouvrez la télécommande.

