

# PHILIPS

Lecteur interne

DVD

Graveur

SPD6107BD



## Gravez votre disque et l'étiquette avec un seul appareil

Un disque, un projet... Pourquoi écrire sur les disques alors que vous pouvez désormais créer des étiquettes personnalisées dignes d'un professionnel ?

### Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x

### Pratique

- Plug-and-play, pour une installation plus facile
- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes
- Compatibilité multiformat

### D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

### Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Graveur pour disques +/-R double couche
- Le format DVD-RAM est pris en charge

# Points forts

## LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

## Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

## Graveur multiformat pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

## Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

## Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

## Création d'étiquettes

Il suffit de retourner le disque pour que l'appareil y grave une étiquette personnalisée. Plus besoin d'écrire sur les disques, vous disposez désormais d'étiquettes professionnelles pour archiver vos souvenirs et votre musique numérique.

## Compatibilité multiformat

Ce lecteur prend en charge les DVD+R/+RW et les DVD-R/-RW.

## Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

## Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

## DVD-RAM

Le format DVD-RAM est pris en charge, ce qui fait de ce produit un véritable lecteur multi-enregistrement pour tous les formats de CD et de DVD.

## Vitesse d'écriture 20x

Doté d'une technologie de pointe, ce graveur atteint une vitesse maximale d'écriture de 20x, ce qui en fait le graveur le plus rapide au monde, tout en garantissant la stabilité.



# Caractéristiques

## Connectivité

**Interface:** Interface SATA  
**Autres connexions:** Entrée CC 12 V, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

## Configuration requise

**Capacité disque dur:** 650 Mo  
**Système d'exploitation PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE  
**Mémoire vive:** 128 Mo  
**Processeur:** Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur

## Carton externe

**EAN:** 87 12581 44537 9  
**Longueur:** 48 cm  
**Nombre de produits emballés:** 10  
**Largeur:** 47 cm  
**Poids brut:** 9.72 kg  
**Hauteur:** 22 cm  
**Poids net:** 8.82 kg  
**Poids à vide:** 0.9 kg

## Pratique

**Installation facile:** Plug-and-play

## Dimensions du produit emballé

**Hauteur:** 20.5 cm  
**Type d'emballage:** Carton  
**Largeur:** 22.8 cm  
**Profondeur:** 9.1 cm  
**Nombre de produits inclus:** 1  
**EAN:** 87 12581 44536 2  
**Poids brut:** 1.097 kg  
**Poids net:** 0.882 kg  
**Poids à vide:** 0.215 kg

## Accessoires

**Accessoires fournis:** 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Disques LightScribe, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

## Spécificités techniques

**Plage de température de fonctionnement:** 5 – 50 °C  
**Normes de sécurité:** EN60950, EN60825, UL1950  
**Humidité:** 15 à 80 % HR (sans condensation)

**Plage de température de stockage:** -40 – 65 °C  
**Normes CEM:** EN55022, EMS55024, FCC, Section 15

## Vitesse de lecture

**DVD-ROM:** 16x (21 600 Ko/s)  
**Temps d'accès:** 160 ms  
**Taille mémoire tampon:** 2 Mo  
**CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)  
**DVD-RAM:** 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

## Vitesse d'écriture

**DVD+R:** 22X (29 700 Ko/sec)  
**DVD-R:** 22X (29 700 Ko/sec)  
**DVD-RAM:** 12X (16 200 Ko/s)  
**DVD+R DL:** 8X (10 800 Ko/s)  
**DVD-R DL:** 8X (10 800 Ko/s)  
**CD-R:** 48X (7 200 Ko/s)

## Vitesse de réécriture

**DVD+RW:** 8x (10 800 Ko/s)  
**DVD-RW:** 6x (8 100 Ko/s)  
**CD-RW:** 24x (3 600 Ko/s)

