



SPA9350

## Jouez des basses, ressentez la puissance

avec l'amplificateur audio séparé

Enceintes pour PC 2.1

### Design élégant, simplicité d'utilisation

- Base de recharge pour iPod et MP3 pour une navigation musicale facilitée
- Interrupteur pour MP3, PC et AUX
- Compatible MAC et PC
- Commandes facilitées du volume, des basses et des aigus

### Performances sonores de qualité

- Les enceintes Bass Reflex produisent des basses profondes et puissantes
- Sans distorsion même lorsque la puissance sonore est au maximum
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Amplificateur audio séparé pour des performances exceptionnelles
- Puissance totale de sortie audio : 100 W
- Définition de tonalités élevées et basses

### Conditions d'écoute améliorées pour différents usages

- Profitez de musique, de jeux, de films et de vidéos en ligne
- Prise casque stéréo

**PHILIPS**

## Points forts

### Enceintes Bass Reflex

La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les événements acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.

### Base de recharge pour iPod et MP3

Base de recharge pour iPod et MP3 pour une navigation musicale facilitée

### Sans distorsion

Sans distorsion même lorsque la puissance sonore est au maximum

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en

fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Amplificateur audio séparé

Amplificateur audio séparé pour des performances exceptionnelles

### Interrupteur pour MP3/PC/AUX

Interrupteur pour MP3, PC et AUX

### Puissance totale de sortie audio : 100 W

Puissance totale de sortie audio : 100 W

### Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage

des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

### Compatible MAC et PC

Compatible MAC et PC

### Commandes volume/basses/aigus

Commandes facilitées du volume, des basses et des aigus

### Expérience multimédia optimale

L'accessoire parfait pour votre ordinateur portable afin de pouvoir profiter de musique et de vidéos multimédias avec une qualité sonore exceptionnelle.

### Prise casque stéréo

Prise casque stéréo



# Caractéristiques

## Son

- Renforcement des basses: Amplification dynamique des basses, Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 12,5 W + 25 W
- Amélioration du son: Amplification des aigus
- Puissance musicale: 100 W
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume

## Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Impédance de l'enceinte satellite: 100-20 000 Hz Hz
- Bande de fréquence du caisson de basses: 50-6 000 Hz
- Contrôle enceinte satellite: 2,5"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 5 1/4"
- Type de caisson de basses: Actif

## Connectivité

- Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)
- Longueur du câble: 1,5 m
- Connecteur: Entrée stéréo 2 x 3,5 mm et entrée RCA x 1 (G+D)

## Carton externe

- EAN: 87 12581 48382 1
- Longueur: 72.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 45 cm

- Poids brut: 18.2 kg
- Hauteur: 42.5 cm
- Poids net: 16.2 kg
- Poids à vide: 2 kg

## Pratique

- Installation facile: Plug-and-play
- Voyant d'alimentation

## Alimentation

- Voyant d'alimentation: Bleu

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 40.8 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 43.5 cm
- Profondeur: 35.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 44314 6
- Poids brut: 8.4 kg
- Poids net: 8.1 kg
- Poids à vide: 0.3 kg

## Contenu de l'emballage

- Haut-parleur d'extrêmes graves
- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Amplificateur
- Câble de ligne stéréo 3,5 mm
- Guide d'installation rapide



Date de publication  
2024-04-24

Version: 3.0.10

EAN: 87 12581 44314 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)