



Philips  
HiFi-Kopfhörer

Absolute Präzision

SHP8900

# Bestechend klarer Sound

HiFi

Komfortabler und komplett anpassbarer Kopfhörer mit Neodym-Lautsprechertreiber für bestechend klaren Sound und einen sehr breiten Frequenzgang

## **Jederzeit einsatzbereit**

- Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort
- Einschließliche Aufbewahrungstasche
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- 4 m abnehmbares Kabel für verlängerte Lebensdauer und einfache Lagerung
- Einzigartige Arretierung für abnehmbares Kabel

## **Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!**

- Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort
- Entfernen

## **Das perfekte Hörerlebnis**

- Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.
- 50 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Hochwertiges Linear Crystal Oxygen Free Copper-Kabel

# PHILIPS

# Daten

## Ton

- Akustiksystem: offen
- Magnettyp: Neodym
- Frequenzgang: 5 bis 30.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Maximale Eingangsleistung: 1500 mW
- Impedanz: 32 ohm

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabellänge: 4 m

## Außenkarton

- Länge: 52.2 cm
- Breite: 50 cm
- Bruttogewicht: 12.82 kg
- Höhe: 65.5 cm
- Nettogewicht: 4.56 kg
- Eigengewicht: 8.26 kg

## Innenkarton

- Länge: 47 cm
- Breite: 25 cm
- Höhe: 31 cm
- Nettogewicht: 2.34 kg
- Bruttogewicht: 2.89 kg
- Eigengewicht: .55 kg

## Verpackungsmaße

- Höhe: 28.3 cm
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 15 cm
- Bruttogewicht: .78 kg
- Nettogewicht: .38 kg
- Eigengewicht: .4 kg

## Zubehör

- Inklusive: Halteriem mit Klettverschluss
- Adapter-Stecker: goldbeschichtet, 3,5 bis 6,3 mm
- Kabel: Abnehmbares Kabel
- Schutzhülle: einschließlich praktischer Aufbewahrungstasche

# Besonderheiten

## 50 mm Lautsprechertreiber

Der 50 mm Lautsprechertreiber kombiniert hoch empfindliche Mylar-Membranen mit der Leistung von Neodym-Magneten für einen kräftigen verzerrungsfreien Sound.

## Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

## Entfernen

Entfernen

## Großer Kopfhörer

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

## LC-OFC-Kabel

Der für dieses Kabel verwendete ausgesprochen reine Kupfer reduziert Übertragungsverluste auf ein Minimum und liefert perfekte Signalqualität an die Kopfhörer - reiner Klang erreicht Ihr Ohr.

## Einseitiges Kabel

Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.

## 4 m Kabel

Ein abnehmbares Kabel ist je nach Bedarf praktisch zum Anschließen oder Aufbewahren.

## Einfach verstellbarer Bügel

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

## Einzigartige Kabelarretierung

Mit ihrem ausgeprägten Sinn für kleinste Designdetails haben die Akustikingenieure die Arretierung noch weiter verbessert, damit sich das abnehmbare Kabel nicht versehentlich lösen kann.

## Einschließlich Aufbewahrungstasche

Einschließlich Aufbewahrungstasche

