



Philips Ultinon Access
Швидке, просте
встановлення

Тип лампи: HB3/4, HB3, HB4

Світлодіодна лампа з
можливістю прямого
встановлення
Компактний дизайн
Холодне біле світло 6000 K

11005U2500C2

Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

Швидке, просте встановлення

Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля.

Швидке, просте встановлення

- Встановлення Plug-and-play

Краща ефективність світла

- Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

PHILIPS

Швидке, просте встановлення

Тип лампи: HB3/4, HB3, HB4 Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення, Компактний дизайн, Холодне біле світло 6000 K

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
- Очікувані переваги: Просте та швидке встановлення

Опис виробу

- Застосування: Дальнє світло, ближнє світло, протитуманне світло
- Цоколь: P20d/P22d
- Позначення: LED HB3/4 11005 12V U2500 C2
- Позначення типу світлодіодів: [≈HB3], [≈HB4]
- Робоча температура: -40 °C / +85 °C
- Лінійка: Ultinon Access
- Технологія: LED
- Тип: HB3/4, HB3, HB4
- Сертифікація ECE R37: Hi
- Сертифікація ECE R10
- Без полюсів

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 1500 годин

Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Люмен [лм]: 1800

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 20 Вт Вт
- Напруга: 12 В В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11005U2500C2
- Код замовлення: 02595194

Дані упаковки

- EAN1: 8719018025951
- EAN3: 8719018025968
- Тип упаковки: C2

Інформація про упаковку

- Довжина: 9.15 cm cm
- Ширина: 4.6 cm cm
- Висота: 7.65 cm cm
- Кількість в упаковці: 2 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 4 комплекти/ 8 шт.

Інформація про упаковку

- Довжина: 20.2 cm cm
- Ширина: 10.5 cm cm
- Висота: 10 cm cm

LUM11005U2500C2/10

Основні

Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу HB3/HB4, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів*.

Промінь, кращий за галогеновий

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

Тривала продуктивність

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування та перевірки, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наша лінійка пропонує втричі довший термін служби порівняно з галогенними та при цьому світло залишається рівномірним протягом усього терміну експлуатації ламп. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте вебсайт [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), щоб дізнатися більше й оформити розширену гарантію**. Насолоджуйтесь найкращими досягненнями сучасних технологій зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.



Дата випуску 2024-10-04

Версія: 8.8.1

EAN: 87 19018 02595 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* *Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.

** 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.