



Philips Ultinon Pro7000 SI  
차량 및 트럭 방향 지시등  
전구

**LED-T10 [≈W5W]**

전구 수 : 2  
12V, 6000K 백색  
최첨단 자동차 시스템



**LUM11961CU70X2/20**

오래 지속되는 조명으로 더 안전한 주행을 즐기세요.

밝고 우아한 조명

필립스 Ultinon Pro7000 LED[≈W5W] 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 밝고 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.

**안전한 주행을 위한 가시성 향상**

- 더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호
- 3 개의 LED 배열을 갖춘 인체 공학적 디자인
- 조명으로 업그레이드되는 스타일

**고급스럽고 스타일리시한 방향 지시등**

- 최대 5,000 시간에 달하는 더 긴 수명

**끝까지 오래가는 성능**

- HeatShield 내구성 있는 성능 보장
- 손쉬운 설치 및 대부분의 트럭 모델과 호환 가능

**간단한 플러그 앤 플레이 교체 방식**

- 대부분의 트럭과 전기적 호환

**PHILIPS**

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 제품 특징 : 무극성, 차량급 LED, 강력한 밝기, 균일한 조명 분포
- 장점 : 밝고 우아한 조명

## 제품 설명

- 용도 : 실내, 전방 주차 / 위치, 대시보드, 글로브박스, 트렁크...
- 베이스 : W21x9.5d
- 상태표시등 : W5W LED 백색 11961 CU70 12V X2
- ECE 승인 : 아니요
- 범위 : Ultinon Pro7000 SI
- 기술 : LED
- 유형 : LED-T10 [≈W5W]
- 전압 : 12 V

## 수명

- 수명 : 5000 시간

## 조명 특성

- 색 온도 : 6000 K
- 루멘 : 90

## 전기적 특성

- 전력 : 0.87W W
- 전압 : 12 V

## 주문 정보

- 주문 접수 : 11961CU70X2
- 주문 코드 : 72697730

## 포장 데이터

- EAN1: 6974260726977
- EAN3: 6974260726984
- 포장 유형 : X2

## 포장된 제품 정보

- 길이 : 7,0 cm cm
- 폭 : 2,5 cm cm
- 높이 : 11,5 cm cm
- 포장 수량 : 2개
- MOQ(전문가용) : 10 개 포장
- 개당 총중량 [g]: 24

## 포장 정보

- 길이 : 19,5 cm cm
- 폭 : 15,5 cm cm
- 높이 : 8,5 cm cm
- 총중량 [kg]: 0.30

# 주요 제품

## 강렬한 밝기

차량의 이동을 미리 알리는 것은 안전에 필수적인 요소입니다. 충돌을 방지하기 위해서는 다른 사람들이 운전자의 행동을 예측할 수 있어야 합니다. 또한 날씨가 흐려 가시성이 나빠질 경우에는 밝고 또렷한 미등이 더욱 중요해집니다. 필립스 Ultinon Pro7000 LED 미등은 강력한 밝은 주간주행등 효과와 최대 6000K 밝기를 선사하므로 실외등 및 실내등으로 활용할 수 있습니다. 자동차는 운전자의 많은 것을 보여줍니다. 필립스 LED 미등으로 스타일을 표현해 보세요.

## 균일한 조명 분포

필립스 Ultinon Pro7000 LED는 주차등, 조수석 도구함, 내부 조명 등 어디에나 균일한 조명을 확산시킵니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.

## 우아한 LED 조명

실외등의 주요 목적은 운전자와 다른 운전자의 가시성을 확보하는 것입니다. 이러한 기능성과 함께 심미성도 동시에 갖추었습니다. 새 트럭을 구입하지 않고 스타일을 업그레이드하려는 경우 실외등을 필립스 Ultinon Pro7000 LED 방향 지시등으로 교체하면 비용을 절약할 수 있습니다.

## 최대 5,000 시간에 달하는 수명

밝고 스타일리시한 트럭용 조명을 찾고 계시나요? 하지만 수명이 다 된 램프를 지속적으로 교체하는 것은 번거로운 일입니다. 조명이 강력할수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존 전구가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. LED는 빛의 강도가 높으면서도 훨씬 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro7000 LED 조명은 뛰어난 수명을 자랑합니다. 고성능 LED 기술 및 고급 열관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 5,000 시간까지 사용할 수 있습니다.

## 열 처리 기능

필립스 Ultinon Pro7000 T10 전구는 HeatShield 기술이 적용되어 헤드라이트 전구 옆에 장착해도 고온을 잘 견딥니다. 특수 합성 소재로 제작되어 어떠한 열에도 잘 견디며 높은 성능을 제공합니다.

## 쉽고 간편한 설치

플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 필립스 Ultinon Pro7000은 표준 캡과 함께 제공되며 극성이 없으므로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

## 전기적 호환성

LED 레트로핏 및 기존 전구는 전력, 구성 및 전력 소비 측면에서 상이합니다. 기존 전구를 다른 LED로 교체하면 문제가 발생할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro7000 전구는 대부분의 트럭과 전기적으로 호환됩니다. 필요한 경우 추가 어댑터를 액세서리로 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 당사는 완벽한 솔루션을 판매합니다.



발행 일자 2024-04-26

버전 : 2.2.1

EAN: 69 74260 72697 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 비-ECE 준수