

PHILIPS



Ægte trådløse
hovedtelefoner

3000 series

Noise Canceling Pro

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Opladeretui, der kan være i en
lomme

Op til 24 timers spilletid



TAT3509WT

Fordyb, mens du er på farten

Du kan lytte, uanset hvor du er, med de støjrducerende, ægte trådløse øretelefoner, der reagerer på dine omgivelser i realtid. Fra musik til videoer til opkald - de lyder fantastisk med dyb bas, selv hvis du lytter ved lav lydstyrke.

Ægte trådløse øretelefoner. Adaptiv støjrducering

- Fordyb dig med Noise Canceling Pro
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Altid klar. Opladeretui i lommestørrelse og monotilstand
- Op til 24 timers spilletid (18 med støjrduktion)

Fantastisk lyd, fjernbetjening der kan tilpasses

- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- On-ear-finger-touch-kontrol, der kan tilpasses
- Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer
- IPX4-bestandig mod stænk og sved

Fra din foretrukne afspilningsliste til opkald

- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
- Opret forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

Vigtigste nyheder

Noise Canceling Pro



Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde komme igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas



Disse ægte trådløse øretelefoner har fantastisk lyd, men du behøver ikke at skrue op for lyden for at få det bedste ud af deres 10 mm enheder. Aktivér dynamisk bas via den venstre øretelefon eller Philips Headphones-appen, så du kan nyde den fulde kraft af dine yndlingsbasgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Opladeretui, der kan være i en lomme



Tag afsted med det lille opladeretui i lommen, så dine øretelefoner altid er klar til brug. De forbliver beskyttede og oplader, når du ikke bruger dem, og monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

Op til 24 timer (8+16, ANC slået fra)

Med støjreduktion slået til får du op til 6 timers spilletid fra en fuld opladning og yderligere 12 timer fra etuiet (med støjreduktion slået fra får du 8 timer og yderligere 16 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 15 minutter for at få en ekstra time. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

On-ear-finger-touch-kontrol

Der er praktiske on-ear-touch-kontrol til støjreduktion, musikafspilning, lydstyrke og opkald. Foretrækker du at bruge den venstre

eller højre øretelefon? Du kan tilpasse konfigurationen af disse kontrolfunktioner via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-app

Ud over at tilpasse finger-touch-kontrol giver vores Headphones-app dig mulighed for at slå adaptiv støjreduktion fra og selv styre niveauerne. Du kan også bruge appen til at holde dine øretelefoners firmware opdateret, administrere tilsluttede enheder eller finde en manglende øretelefon, og der er også en equalizer i appen.

IPX4-beständig mod stænk/sved

Med en IPX4-klassificering er disse ægte trådløse øretelefoner modstandsdygtige over for stænk. De kan tåle lidt sved, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Stabil Bluetooth-tilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Philips lydsignatur

Fra musik til podcasts, lyt til det du holder af! Disse ægte trådløse øretelefoner har store enheder, der er tilpasset Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, kan du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Højttalerdiameter: 10 mm
Enhedstype: Dynamisk
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 104 dB (1K Hz)
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Max. belastning: 10 mW

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 23.50 cm
Antal forbrugeremballager: 24
Bredde: 22.50 cm
Bruttovægt: 2.996 kg
Højde: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13965 4
Nettovægt: 1.57 kg
Taravægt: 1.426 kg

Komfort

Lydstyrke
Vandbestandighed: IPX4
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Monotilstand for TWS
Automatisk pause (IR-sensor)
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Føl

Indvendig emballage

Længde: 10.90 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 10.30 cm
Højde: 11.50 cm
Nettovægt: 0.20 kg
Bruttovægt: 0.317 kg
Taravægt: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 13965 1

Strøm

Genopladelig
Antal batterier: 3 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Spilletid (ANC slået til): 6+12 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 8+16 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)
Batterikapacitet (øretelefoner): 58 mAh
Batterikapacitet (etui): 420 mAh
Batterivægt (i alt): 9,81 g

Emballagens mål

Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Højde: 12,5 cm
Bredde: 9,5 cm
Dybde: 3,4 cm
Bruttovægt: 0,093 kg
Nettovægt: 0,066 kg
Taravægt: 0,027 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Ørepropper: 3 par (S/M/L)
Opladeretui
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Hvid
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear
In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
Opmærksomhedstilstand
Adaptiv ANC
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
Understøttelse af stemmeassistent

Mål

Mål på øretelefoner (BxDxH): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Mål på opladeretui (BxDxH): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Samlet vægt: 0,045 kg

