

Philips Ultinon Access  
Автомобільна лампа для  
передніх фар

### Тип лампи: H3

Світлодіодна лампа з  
можливістю прямого  
встановлення  
Компактний дизайн  
Холодне біле світло 6000 K

11336U2500C2



## Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

### Швидке, просте встановлення

Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля.

#### Швидке, просте встановлення

- Встановлення Plug-and-play

#### Краща ефективність світла

- Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

#### Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

# PHILIPS

## Автомобільна лампа для передніх фар

Тип лампи: H3 Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення, Компактний дизайн, Холодне біле світло 6000 K

# Специфікації

### Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
- Очікувані переваги: Просте та швидке встановлення

### Опис виробу

- Застосування: Дальнє світло, ближнє світло, протитуманне світло
- Цоколь: PK22s
- Позначення: LED H3 11336 12V U2500 C2
- Позначення типу світлодіодів: [≈H3]
- Робоча температура: -40 °C / +85 °C
- Лінійка: Ultinon Access
- Технологія: LED
- Тип: H3
- Сертифікація ECE R37: Hi
- Сертифікація ECE R10
- Без полюсів

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 1500 годин

### Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Люмен [лм]: 1400

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 13 Вт
- Напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11336U2500C2
- Код замовлення: 02603394

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018026033
- EAN3: 8719018026040
- Тип упаковки: C2

### Інформація про упаковку

- Довжина: 9.15 см
- Ширина: 4.6 см
- Висота: 7.65 см
- Кількість в упаковці: 2 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 4 комплекти/ 8 шт.

### Інформація про упаковку

- Довжина: 20.2 см
- Ширина: 10.5 см
- Висота: 10 см

LUM11336U2500C2/10

# Основні

### Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кілька адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H3, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів\*.

### Промінь, кращий за галогеновий

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

### Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

### Тривала продуктивність

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування та контроль, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наша лінійка пропонує водіям втричі довший термін служби порівняно зі стандартними галогенними лампами, при цьому світло залишається рівномірним протягом усього терміну експлуатації лампи! На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips. Дізнайтеся більше на сайті [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty)\*\*. Насолоджуйтеся найкращими досягненнями сучасних технологій зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.



Дата випуску 2024-10-04

Версія: 6.6.1

EAN: 87 19018 02603 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\* \*Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.

\*\* \*\* 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.