



Philips Ultinon Access
Автомобільна лампа для
передніх фар

LED-HL Fog [≈H8/H9/H11/H16]

Світлодіодна лампа з
можливістю прямого
встановлення
Компактний дизайн
Холодне біле світло 6000 K

11366U2500CX

Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

Швидке, просте встановлення

Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення за допомогою вищій на 80% яскравості* й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями у своєму автомобілі.

Швидке, просте встановлення

- Встановлення Plug-and-play

Краща ефективність світла

- Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

PHILIPS

Автомобільна лампа для передніх фар
LED-HL Fog [≈H8/H9/H11/H16] Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення, Компактний дизайн, Холодне біле світло 6000 K

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
- Очікувані переваги: Просте та швидке встановлення

Опис виробу

- Застосування: Протитуманні
- Цоколь: PGJ19-1/3/5
- Позначення: LED Fog 11366 12V U2500 CX
- Позначення типу світлодіодів: [≈H8], [≈H9], [≈H16]
- Робоча температура: -40 °C / +85 °C
- Лінійка: Ultinon Access
- Технологія: LED
- Тип: H8, H9, H11, H16
- Сертифікація ECE R37: Ні
- Сертифікація ECE R10
- Без полюсів

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 1500 годин

Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Люмен [лм]: 1800

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 20 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11366U2500CX
- Код замовлення: 02580750

Дані упаковки

- EAN1: 8719018025807
- EAN3: 8719018025821
- Тип упаковки: CX
- EAN2: 8719018025814

Інформація про упаковку

- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 4.7 см
- Висота: 7.9 см
- Кількість в упаковці: 2 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 4 комплекти/ 8 шт.

Інформація про упаковку

- Довжина: 20.2 см
- Ширина: 10.5 см
- Висота: 10 см

LUM11366U2500CX/10

Основні

Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кілька адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних протитуманними лампами, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів**.

Промінь, кращий за галогеновий

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Завдяки додатковій яскравості до 80%* світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

Тривала продуктивність

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування та перевірку, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наша лінійка пропонує втричі довший термін служби порівняно з аналогічними галогенними лампами та однорідне світло протягом усього терміну служби. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте вебсайт [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), щоб дізнатися більше та оформити розширену гарантію***. Насолоджуйтесь найкращими досягненнями сучасних технологій зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.



Дата випуску 2024-04-25

Версія: 10.10.1

EAN: 87 19018 02580 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

** Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп.

*** Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.

**** 2 роки стандартної + 1 рік подовженої гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.