

PHILIPS



Πραγματικά
ασύρματα ακουστικά

3000 series

Ακύρωση θορύβου Pro

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος
τσέπης

Χρόνος αναπαραγωγής έως 24
ώρες



TAT3509WT

Βυθιστείτε στον ήχο εν κινήσει

Ακούστε ό,τι θέλετε, όπου κι αν βρεθείτε, με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά με ακύρωση θορύβου που αντιδρούν στο περιβάλλον σας σε πραγματικό χρόνο. Από μουσική μέχρι βίντεο και κλήσεις, ακούγονται τέλεια με βαθιά μπάσα, ακόμα κι αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου

- Συγκεντρωθείτε με την ακύρωση θορύβου Pro
- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Πάντα σε ετοιμότητα, με θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης και μονοφωνική λειτουργία
- Έως 24 ώρες χρόνος αναπαραγωγής (18 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)

Τέλειος ήχος, προσαρμόσιμες δυνατότητες

- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα
- Προσαρμόσιμα χειριστήρια αφής που αγκαλιάζουν το αυτί
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια
- Αδιαβροχότητα IPX4

Από αγαπημένες λίστες αναπαραγωγής μέχρι κλήσεις

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων
- Σύνδεση σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

Χαρακτηριστικά

Ακύρωση θορύβου Pro



Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η λειτουργία επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η γρήγορη λειτουργία επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα



Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά με οδηγούς 10 χιλ. έχουν τέλειο ήχο, χωρίς να χρειάζεται να ακούτε δυνατά. Πατήστε το αριστερό ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τα δυναμικά μπάσα ή την εφαρμογή Philips Headphones και απολαύστε όλη την ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων, ακόμα και σε χαμηλή ένταση.

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης



Χάρη στη μικρή θήκη φόρτισης που χωράει στην τσέπη σας, τα ακουστικά earbud θα είναι πάντα έτοιμα. Παραμένουν προστατευμένα και φορτίζουν όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, ενώ η μονοφωνική λειτουργία σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακουστικό earbud ενώ το άλλο φορτίζεται.

Έως 24 ώρες (8+16 με ANC ανενεργό)

Με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 6 ώρες αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και 12 επιπλέον ώρες από την θήκη (με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε 8 ώρες και 16 επιπλέον από την θήκη). Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε τα ακουστικά για 15 λεπτά για να κερδίσετε μια επιπλέον ώρα. Η θήκη μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω USB-C.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Χειριστήρια αφής που αγκαλιάζουν το αυτί

Υπάρχουν χειριστήρια αφής που αγκαλιάζουν το αυτί για ακύρωση θορύβου, αναπαραγωγή μουσικής, ένταση και κλήσεις. Προτιμάτε να

χρησιμοποιείτε το αριστερό ή το δεξί ακουστικό; Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των χειριστηρίων αυτών μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής Philips Headphones.

Εφαρμογή Philips Headphones

Πέρα από την προσαρμογή των χειριστηρίων αφής, η εφαρμογή Headphones σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε την προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου και να αναλαμβάνετε εσείς τον έλεγχο της έντασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να διατηρείτε το υλικολογισμικό των ακουστικών σας ενημερωμένο, να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές, ή και να βρείτε ένα χαμένο ακουστικό. Υπάρχει ακόμη ισοσταθμιστής εντός της εφαρμογής.

Αδιαβροχότητα IPX4

Με διαβάθμιση αδιαβροχότητας IPX4, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι πλήρως ανθεκτικά στο πιτσίλισμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν ιδρώσετε, ούτε αν σας πιάσει βροχή στον δρόμο.

Σταθερή σύνδεση Bluetooth

Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σας προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα λατρέψετε ό,τι ακούτε! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με δυναμικούς οδηγούς, οι οποίοι σας προσφέρουν τον χαρακτηριστικό κορυφαίο ήχο της Philips. Ό,τι κι αν σας αρέσει, θα απολαμβάνετε ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
Τύπος οδηγού: Δυναμικό
Αντίσταση: 16 ohm
Ευαισθησία: 104 dB (1K Hz)
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
Μέγιστη ισχύς: 10 mW

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5.3
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 23.50 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
Πλάτος: 22.50 εκ.
Μικτό βάρος: 2.996 κ.
Ύψος: 25.50 εκ.
GTIN: 1 48 95229 13965 4
Καθαρό βάρος: 1.57 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.426 κ.

Άνεση

Έλεγχος έντασης ήχου
Αδιάβροχο: IPX4
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Μονοφωνική λειτουργία για TWS
Αυτόματη παύση (αισθητήρας υπέρυθρων)
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Αγγίξετε

Εσωτερική συσκευασία

Μήκος: 10.90 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 10.30 εκ.
Ύψος: 11.50 εκ.
Καθαρό βάρος: 0.20 κ.
Μικτό βάρος: 0.317 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.117 κ.
GTIN: 2 48 95229 13965 1

Ρεύμα

Επαναφορτιζόμενο
Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 6+12 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 8+16 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 58 mAh
Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 420 mAh
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 9,81 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Ύψος: 12,5 εκ.
Πλάτος: 9,5 εκ.
Βάθος: 3,4 εκ.
Μικτό βάρος: 0,093 κ.
Καθαρό βάρος: 0,066 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0,027 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
Θήκη φόρτισης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Λευκό
Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη
Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
Λειτουργία Επίγνωσης
Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Αγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Διαστάσεις

Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxΥ): 4,00 x 2,50 x 3,10 εκ.
Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxΥ): 6,20 x 2,80 x 3,60 εκ.
Συνολικό βάρος: 0,045 κιλά

