

Philips Ultinon
WeatherVision
車頭燈泡

LED-HL [≈H7/H18]

容易安裝的 LED 燈泡
3500K 暖白光
先進汽車系統



LUM11972U2510X2

任何天候都能安全駕駛

鹵素色系，方便安裝，LED 效能

將車頭燈改為飛利浦 Ultinon WeatherVision LED，增強路上對比，感受 LED 絕佳效能！這些方便安裝的燈泡讓 LED 升級作業不費吹灰之力！*

3500K 經典白光

- 享受 3500K 經典暖光效果

光束效果優於鹵素燈 **

- 光束效果優於鹵素燈 **

安裝快速簡單

- 隨插即用安裝

飛利浦品質可靠

- 符合車用標準
- 長效性能

PHILIPS

車頭燈泡

LED-HL [≈H7/H18] 容易安裝的 LED 燈泡, 3500K 暖白光, 先進汽車系統

規格

行銷規格

- 產品特色: 直接安裝型 LED 燈泡
- 期望效果: 安裝快速簡單

產品說明

- 應用: 遠光燈, 遠光燈, 近光燈, 近光燈, 霧燈
- 機座: PX26d/PY26d-1
- 型號: LED H7/H18 11972 U2510 X2
- 型號 LED 類型: [≈H7]、[≈H18]
- 操作溫度: -40° C / +85° C
- 範圍: Ultinon WeatherVision
- 技術: LED
- 類型: H7、H18
- 符合 ECE R37: 無
- 符合 ECE R10: 是
- 無極性

照明特性

- 色溫: 3500K
- 流明 (lm): 1600 lm

電力特性

- 瓦數: 16W
- 電壓: 12V

訂購資訊

- 訂購條目: 11972U2510X2
- 訂購代碼: 72911431
- 每件總重: 0.51kg

包裝資料

- EAN1: 6974260729114
- EAN3: 6974260729121
- 包裝類型: X2

包裝產品資訊

- 長度: 4.8cm cm
- 寬度: 10.2cm cm
- 高度: 10.6cm cm
- 每件淨重: 15.5g g
- 包裝數量: 2 入
- MOQ (專業人士適用): 6 組
- 每件總重 [公克]: 63g

外包裝資訊

- 長度: 15.5cm cm
- 寬度: 11cm cm
- 高度: 22cm cm

LUM11972U2510X2/20

焦點

3500K 暖白光

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時, 也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光, 在雪地和起霧等惡劣天候下, 能體驗更舒適的視野。

光束效果優於鹵素燈

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡亮度優於鹵素燈泡, 採用輕巧且通用的設計, 可提供優異的光束效果。採用最新的 LED 創新技術, 符合標準 ECE 鹵素亮度, 同時可減少能源消耗, 提高光束效率。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野, 讓您更容易發現障礙物, 開車上路更安全。

隨插即用安裝

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡安裝輕鬆快速, 讓改裝易如反掌! 飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡體積小巧, 並配備 IEC 60061 相容燈座, 因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同, 能直接安裝在狹小空間。不只能輕鬆安裝, 還能與大多數車款相容*。

符合車用標準

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業夙負盛名, 迄今已有超過 100 年的歷史。我們瞭解產品效能取決於產品是否符合現今汽車環境需求, 因此致力於設計最符合業界標準的產品。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡符合電磁干擾的 EMI 標準。我們的燈泡採用精密設計, 禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗, 不會干擾其他車輛組件的運作。

長效性能

飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡經過嚴格測試與檢查, 確保燈泡長久耐用並具長效性能。我們產品系列的使用壽命最高可達同級鹵素燈泡的三倍, 而且在整個燈泡壽命期間能持續散發均勻光線。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡在飛利浦保固政策範圍內。*** 飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡讓您享受現今最優質的照明技術。



發行日期 2024-04-25

版本: 2.2.1

EAN: 69 74260 72911 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 請確實依循相關當地法規使用 LED 改裝燈, 若有違反相關規範需自行負責。這些燈泡未獲得在公共道路上使用的許可。
*** 相較於鹵素燈泡的最低法規標準。
**** 2 年標準。