



Philips NeoPix 230 Smart
Proiettore fisso

Fino a 80" in True Full HD 1080p
Sistema LuminOS, app integrate
Design flessibile, lampada da
comodino
Supersilenzioso

Libera la creatività, proietta dove vuoi!

NeoPix 230 offre incredibili immagini Native Full HD 1080p da 80"! È dotato di un piedistallo girevole a 180 gradi per proiettare ovunque, di LuminOS e di app per lo streaming precaricate. Wi-Fi dual band e Bluetooth. Funzione di correzione keystone H/V automatica e su 4 angoli



NPX230

Immagini straordinarie

- LuminOS, app preinstallate e tanto altro
- Molteplici opzioni di correzione delle immagini
- Immagini Full HD 1080p

180 gradi e lampada da comodino

- Design flessibile
- Lampada per il comodino
- Sistema audio con altoparlante integrato

PHILIPS

Proiettore fisso

Fino a 80" in True Full HD 1080p Sistema LuminOS, app integrate, Design flessibile, lampada da comodino, Supersilenzioso

In evidenza

LuminOS, app preinstallate e tanto altro



Goditi il meglio dell'intrattenimento grazie alle tue app precaricate preferite: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ e molto altro!

Molteplici opzioni di correzione delle immagini



Le funzioni di correzione keystone automatica e di correzione su 4 angoli contribuiscono a ridurre le distorsioni, per ottenere immagini perfettamente proporzionate anche quando il dispositivo non è posizionato di fronte alla parete. La tecnologia di messa a fuoco automatica e lo zoom digitale ti consentono di regolare le immagini in base alle esigenze e di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza.

Design flessibile



Oltrepassa i limiti tradizionali di visione con Philips NeoPix 230 Smart e il suo innovativo supporto girevole a 180 gradi. Questa funzione ti invita a ridefinire i confini dell'intrattenimento, consentendoti di organizzare un'incantevole serata dedicata ai film sotto il soffitto stellato della tua camera da letto o di trasformare una parete di casa in uno schermo del cinema. Ruota il dispositivo e proietta su qualsiasi parete bianca. Grazie alle

funzioni automatiche di messa e regolazione, le immagini saranno sempre dritte!

Lampada per il comodino



Crea un'atmosfera incredibile con la striscia LED integrata di NeoPix 230 Smart, in grado di trasformare il dispositivo in un'elegante lampada da comodino con luce bianca calda. Grazie alla rotazione a 180 gradi e al controllo della luminosità potrai trasformare l'intera stanza con un'illuminazione rilassante anche quando il proiettore è in standby. Un dispositivo pratico ed elegante, tutto in uno.

Sistema audio con altoparlante integrato



Grazie all'altoparlante omnidirezionale integrato dalle prestazioni eccellenti racchiuse in un corpo compatto, non avrai bisogno di connettere sistemi audio esterni.

Immagini Full HD 1080p



Guarda film e tanto altro con la nitidezza ad alta definizione di Native Full HD 1080p, ricca di quei dettagli che possono andare perduti a risoluzioni inferiori. Proiettando su una parete o sul soffitto, l'immagine rimane estremamente realistica e il testo chiaro e preciso!

NPX230/INT

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Luminosità: fino a 250 lumen*
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Automatici
- Correzione Keystone: in orizzontale e verticale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 80" (200 cm)
- Distanza di proiezione: 80" @6,1 ft (186 cm)
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: 80" al buio

Collegamento

- Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz e 5 GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: funzione di mirroring dello schermo
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- HDMI: x1
- USB: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 5 W
- Collegamento altoparlante centrale

Dimensioni (lxpxa)

- Peso: 2.5 Kg
- senza confezione (LxPxA): 239x140,7x187,9 mm / 8,5x9,69x3,66"

Alimentazione

- Ingresso CC: 100-240 V CA 50/60 Hz 1,3 A

* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPLICAZIONI: è necessaria una connessione a Internet. Potrebbero essere applicati costi per dati e abbonamento. Le app e l'interfaccia utente possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Prima dell'utilizzo è necessario accettare Termini e condizioni e l'Informativa sulla privacy. Alcuni servizi sono disponibili per la visione dopo la registrazione e la sottoscrizione di un abbonamento.



Data di rilascio
2024-10-12

Versione: 3.3.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com