



Philips Ultinon
WeatherVision
Bóng đèn pha xe hơi

LED-HL [H4/H19]

Bóng đèn LED Direct-fit
Ánh sáng vàng ấm 3500K
Hệ thống ô tô tiên tiến



LUM11342U2510X2

Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

Màu halogen phù hợp, dễ lắp ráp, hiệu suất phát quang cao của đèn LED

Chuyển đèn pha của xe bạn sang đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips và trải nghiệm độ tương phản tốt hơn trên đường đi cùng với hiệu suất phát quang cao của đèn LED! Các bóng đèn này dễ lắp ráp để bạn dễ dàng nâng cấp lên đèn LED.*

Ánh sáng vàng ấm 3500K

- Tận hưởng ánh sáng vàng ấm 3500K

Hiệu suất chùm ánh sáng tốt hơn bóng đèn halogen**

- Hiệu suất chùm ánh sáng tốt hơn bóng đèn halogen**

Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

- Thiết kế Plug and Play (cắm vào là chạy)

Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho ngành ô tô
- Hiệu suất bền lâu

PHILIPS

Các thông số

Thông số thị trường

- Điểm vượt trội sản phẩm: Bóng đèn LED Direct-fit
- Ưu điểm mong muốn: Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn pha, Đèn cốt
- Ký hiệu loại đèn LED: [?H4], [?H19]
- Nhiệt độ vận hành: -40°C / +85°C
- Dây sản phẩm: Ultinon WeatherVision
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: H4, H19
- Xác nhận ECE R37: Không
- Xác nhận ECE R10
- Không phân cực
- Chân cắm: P43t-38/PU43t-3
- Chung loại và màu sắc: LED H4/H19 11342 U2510 X2

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 1500 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 1500 lm/1000 lm
- Nhiệt độ màu: 3500 K

Đặc tính điện tử

- Công suất: 20W
- Điện áp: 12/24V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11342U2510X2
- Mã đặt hàng: 72909131

Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 6974260729091
- EAN3: 6974260729107

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều dài: 4.8cm cm
- Chiều rộng: 10.2cm cm
- Chiều cao: 10.6cm cm
- Số lượng gói: 2 cái
- MOQ (dành cho chuyên gia): 6 bộ
- Trọng lượng thực trên bộ phận [g]: 44,3g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]: 119,5g

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 15.5cm cm
- Chiều rộng: 11cm cm
- Chiều cao: 22cm cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.85 kg

Những nét chính

Ánh sáng vàng ấm 3500K

Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision phát ra ánh sáng trang nhã giống như đèn halogen ở nhiệt độ 3500 Kelvin, mang lại cảm giác cổ điển đồng thời cung cấp thêm độ sáng của đèn LED. Độ chói giảm, trải nghiệm tầm nhìn thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết xấu, chẳng hạn như tuyết và sương mù.

Chùm tia vượt trội hơn bóng đèn halogen

Mang lại hiệu suất chùm sáng vượt trội, bóng đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips tỏa sáng tốt hơn bóng đèn halogen và có thiết kế nhỏ gọn, tương thích phổ biến. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng phù hợp với độ sáng halogen ECE tiêu chuẩn đồng thời nâng cao hiệu suất chùm tia với mức tiêu thụ năng lượng giảm. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.

Thiết kế Plug and Play (cắm vào là chạy)

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision. Không cần kiểm tra khả năng tương thích hoặc vòng nối: Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision có thân đèn siêu nhỏ gọn và dễ tích hợp tương thích với tiêu chuẩn IEC 60061. Thiết kế bóng đèn tích hợp với chân lưu huỳnh quang (LED Direct Fit) có kích thước tương tự như bóng đèn halogen, cho phép lắp đặt đơn giản trong không gian chật hẹp. Bóng đèn vừa dễ dàng và đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các mẫu xe*.

Tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho ngành ô tô

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Nhận thức được rằng hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng tương thích của chúng với nhu cầu của môi trường ô tô ngày nay, chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình càng sát với các tiêu chuẩn ngành càng tốt. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision tuân thủ các tiêu chuẩn EMI về nhiễu điện từ. Được thiết kế chính xác để chịu được sự khắc nghiệt của đời sống ô tô hiện đại, bóng đèn của chúng tôi sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các bộ phận khác của xe.

Hiệu suất bền lâu

Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision được thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Dòng sản phẩm của chúng tôi có tuổi thọ gấp ba lần so với bóng đèn halogen tương đương và ánh sáng đồng nhất trong suốt tuổi thọ của bóng đèn. Chính sách bảo hành của Philips bao gồm các bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay với bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.



Ngày phát hành
2024-04-28

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 69 74260 72909 1

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường đôi với đường công cộng.
*** So với mức tối thiểu theo luật định đối với bóng đèn halogen.
* *** Bảo hành 2 năm.