

PHILIPS



True wireless koptelefoon
(oordopjes)

3000 series

Noise Canceling Pro
(Ruisonderdrukking)

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Oplaadetui in zakformaat

Tot 24 uur afspeeltijd



TAT3509GY

Overall meeslepend geluid

U zit altijd op de perfecte luisterplek met de volledig draadloze oortjes met ruisonderdrukking die in realtime op de omgeving reageert. Van muziek tot video's en oproepen, alles klinkt geweldig en heeft diepe bastonen – zelfs op een laag volume.

True wireless-oordopjes. Adaptieve ruisonderdrukking

- Ga overall in op met Noise Canceling Pro
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Altijd klaar. Oplaadetui in zakformaat en mono-modus
- Tot 24 uur afspeeltijd (18 met ruisonderdrukking ingeschakeld)

Geweldig geluid, aanpasbare bediening

- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan
- Aanpasbare bediening via aanraking op het oor
- Philips Headphones-app. Personaliseer instellingen en bedieningselementen
- IPX4, zweet- en waterbestendig

Van favoriete afspeellijst tot gemiste oproepen

- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

Kenmerken

Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)



Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Geweldig geluid. Dynamische bas



Deze True Wireless oordopjes produceren geweldig geluid. Het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 10 mm. Activeer de dynamische bas via het linkeroortje of in de Philips Headphones-app en geniet van het volle vermogen van uw favoriete baslijnen, zelfs wanneer u op laag volume luistert.

Oplaadetui in zakformaat



Ga naar buiten met de kleine oplaadetui in uw zak en u kunt de oordopjes altijd gebruiken. Ze blijven beschermd en worden opgeladen als u ze niet gebruikt. In de mono-modus kunt u een oordopje gebruiken terwijl de andere wordt opgeladen.

Tot 24 uur (8+16 met ANC uitgeschakeld)

Met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijgt u tot 6 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 12 uur als u het oplaadetui gebruikt (met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijgt u 8 uur afspeeltijd en een extra 16 uur als u het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laadt u de oordopjes 15 minuten op voor een extra uur. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.

Heldere telefoongesprekken

Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Aanraakbediening op het oor

Er is handige aanraakbediening op het oor voor ruisonderdrukking, het afspelen van muziek, het regelen van volume en voor gesprekken voeren. Gebruikt u liever het linker- of rechteroordopje? U kunt de instellingen van deze bedieningselementen aanpassen via de Companion-app voor Philips Headphones.

'Philips Headphones' App

Naast het aanpassen van de aanraakbediening kunt u met onze Headphones-app adaptieve ruisonderdrukking uitschakelen en zelf de niveaus instellen. U kunt de app ook gebruiken om de firmware van uw oordopjes up-to-date te houden, aangesloten apparaten te beheren. Er is ook een in-app equalizer.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze True Wireless-oortjes met IPX4-classificatie zijn volledig bestand tegen spatten. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van wat u hoort! Deze true wireless-oortjes hebben grote drivers, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat u ook wilt, u kunt genieten van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

3000 series

True wireless koptelefoon (oordopjes)

TAT3509GY/00

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Diameter van luidspreker: 10 mm
Type driver: Dynamisch
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 104 dB (1 kHz)
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,3
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Lengte: 23,5 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 24
Breedte: 22,50 cm
Brutogewicht: 2.996 kg
Hoogte: 25,50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Nettogewicht: 1,57 kg
Gewicht van de verpakking: 1,426 kg

Comfort

Volumeregeling
Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Automatisch pauzeren (IR-sensor)
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact

Binnendoos

Lengte: 10,90 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 10,30 cm
Hoogte: 11,50 cm
Nettogewicht: 0,20 kg
Brutogewicht: 0,317 kg
Gewicht van de verpakking: 0,117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Vermogen

Oplaadbaar
Aantal batterijen: 3 stuks
Oplaadtijd: 2 uur

Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 6+12 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 8+16 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
Batterijcapaciteit (oordopje): 58 mAh
Batterijcapaciteit (etui): 420 mAh
Batterijgewicht (totaal): 9,81 g

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Hoogte: 12,5 cm
Breedte: 9,5 cm
Diepte: 3,4 cm
Brutogewicht: 0,093 kg
Nettogewicht: 0,066 kg
Gewicht van de verpakking: 0,027 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design
Kleur: Grijs
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Afmetingen

Afmetingen oordopje (b x d x h): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Totaalgewicht: 0,045 kg

