



Rewelacyjny dźwięk w grach

100 W (MPO)

Zaprojektowane w celu zwiększenia wrażeń z gry, głośniki MMS430G są wyposażone w mocny, drewniany subwoofer i otwarte głośniki o małych zniekształceniach, aby jakość dźwięku była rewelacyjna w pełnym zakresie częstotliwości.

Nieźrównana wydajność basów

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności
- Drewniana obudowa daje dobrą jakość odtwarzania basów

Wygląd równie dobry jak dźwięk

- Otwarte głośniki lepiej rozpraszają dźwięk bez zniekształceń
- Ponad 75 lat doświadczenia na rynku audio
- Kolorystyka identyczna jak na konsoli
- Wymienne, kolorowe obudowy

System dźwięku przestrzennego

- Możliwość podłączenia do wszystkich popularnych konsol
- Do komputera lub odtwarzacza MP3

Bogaty, złożony dźwięk

- Głośnik niskotonowy do basów i satelity do tonów wysokich
- Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.

PHILIPS

Zalety

Doskonała jakość dźwięku

Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku.

Pełny zestaw głośników

System dźwiękowy składa się z głośnika niskotonowego, który został zoptymalizowany do odtwarzania częstotliwości basowych, i głośników satelitarnych, które zostały zoptymalizowane do odtwarzania średnich i wysokich częstotliwości. W efekcie otrzymujemy system, który z pełną mocą odtwarza pełny zakres częstotliwości dźwięku od głębokich basów do kryształowo czystych wysokich tonów przy minimalnych zniekształceniach.

Zaprojektowane do konsoli do gier

Dwie wymienne obudowy w różnych kolorach umożliwiają dopasowanie wyglądu głośników do wyglądu konsoli do gier. Zielony kolor dla konsoli Xbox lub niebieski dla PS2 — wybór należy do Ciebie.

Wymienne, kolorowe obudowy

Dwa zestawy obudów głośników umożliwiają dopasowanie ich wyglądu do wyglądu konsoli do gier. Zielony kolor dla konsoli Xbox® i niebieski dla PS2®. Wymiana obudowy jest łatwa i zajmuje kilka sekund.

Otwarte głośniki

Aby usłyszeć wszystkie szczegóły dźwięku, zostały zastosowane aerodynamiczne osłony zamiast osłony z materiału lub metalu. Nie tylko zapobiega to uszkodzeniu głośników, ale również umożliwia uzyskanie maksymalnego poziomu dźwięku przy minimalnych zniekształceniach.

75 lat doświadczenia na rynku audio

Firma Philips wynalazła napęd CD, przewodziła w stworzeniu specyfikacji audio USB i

wyprodukowała w ciągu wielu dekad miliony zestawów audio, zestawów kina domowego oraz telewizorów. Jako lider w dziedzinie innowacji dźwiękowych zapewniamy odpowiednią jakość dźwięku komputerowych zestawów audio.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowe dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich (Digital DBB) to inteligentny

wzmacniacz tonów niskich, który pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej głośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej głośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność i poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane przez zaawansowane układy elektroniczne, które nie dopuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w ten sposób basy mają optymalne właściwości. Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich sprawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — niezależnie od poziomu głośności.

Drewniany głośnik niskotonowy

Obudowa głośnika niskotonowego jest wykonana z drewna, co daje doskonałą stabilność i jakość akustyczną.

Zgodność z konsolami do gier

Zestaw głośników wyposażony jest w przewód połączeniowy umożliwiający podłączenie do konsoli do gier przy użyciu dwóch gniazd RCA (np. do konsoli PS2, Xbox, Game Cube itp.).

Działa z komputerem lub odtwarzaczem MP3

Aby zapewnić uniwersalność głośników, użyte zostały standardowe złącza 3,5 mm oraz adapter do złącza RCA, dzięki czemu głośniki można podłączyć do większości popularnych urządzeń audio, takich jak komputer, laptop lub odtwarzacz MP3.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy tonów niskich: Cyfrowe wzmocnienie tonów niskich
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 + 30 W
- Moc muzyczna: 100 W
- Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
- Przewody: Przewody stałe

Głośniki

- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane magnetycznie LSB
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 180–20 000 Hz Hz
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–180 Hz Hz

Łączność WiFi

- Długość przewodu: 2 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Moc: Zasilacz sieciowy 18 V

Udogodnienia

- Wskaźnik zasilania

Moc

- Wskaźnik zasilania LED: Niebieska

Akcesoria

- Przejściówka: Dołączony kabel Y (2 x RCA)
- Akcesoria w zestawie: 2 pary osłon głośników, Instrukcja szybkiej instalacji



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 1.0.2

EAN: 87 10895 85869 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com