



Philips
Soundbar 2,0

2,0 καναλιών
HDMI ARC 120 W μέγ.
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus



TAB5109

Καλύτερος ήχος σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία σας

Ό,τι κι αν προτιμάτε να παρακολουθείτε ή να παίζετε, τώρα θα το λατρεύετε περισσότερο! Αυτό το soundbar με την υπέροχη εμφάνιση και τη διακριτική σχεδίαση παρέχει κρυστάλλινους διαλόγους και εφέ με καλύτερο ήχο. Η εξελεγχόμενη τεχνολογία ήχου δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία ό,τι κι αν παρακολουθείτε.

Εύκολος χειρισμός, όλες οι συνδέσεις

- Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές για πιο δυνατό ήχο
- Ελέγξτε το soundbar και την τηλεόρασή σας με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- HDMI ARC, οπτική σύνδεση, είσοδος AUX, USB
- Bluetooth 5.4 με υποστήριξη LE Audio
- Εφαρμογή Philips Home Entertainment

Καθηλωτικός ήχος για το περιεχόμενο που αγαπάτε

- Dolby Digital Plus. Κινηματογραφικός ήχος στο σπίτι
- DTS Virtual:X για καθηλωτικό ήχο 3D σε οποιοδήποτε δωμάτιο
- Τέσσερις λειτουργίες ήχου EQ και ενίσχυση διαλόγων

Βασικό soundbar Philips

- 2,0 κανάλια. 120 W μέγ.
- Εκπληκτική εμφάνιση, εύκολη τοποθέτηση
- Καλύτερος ήχος τηλεόρασης, απλά

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Καλύτερος ήχος τηλεόρασης, απλά



Τα 2,0 κανάλια και η καθηλωτική τεχνολογία ήχου αυτού του soundbar προσφέρουν νέα επίπεδα ήχου σε όλα όσα αγαπάτε. Με τις τέσσερις λειτουργίες EQ, μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλ ήχου που ταιριάζει σε αυτό που παρακολουθείτε, ενώ επίσης μπορείτε να κάνετε τις φωνές πιο καθαρές σε οποιαδήποτε λειτουργία ενεργοποιώντας την Ενίσχυση διαλόγων.

Εύκολες συνδέσεις



Η συμβατότητα με Bluetooth LE Audio σάς προσφέρει σταθερότερη σύνδεση, καλύτερο ήχο και μικρότερη καθυστέρηση, αν μεταδίδετε λίστες αναπαραγωγής σε ροή από μια έξυπνη συσκευή που είναι επίσης συμβατή με Bluetooth LE Audio. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε πηγές ήχου στο soundbar μέσω εισόδου ήχου, USB ή οπτικής εισόδου.

Dolby Digital Plus



Απολαύστε μια θέση στην πρώτη σειρά σε ό,τι παρακολουθείτε και παίζετε. Αυτό το soundbar, που είναι συμβατό με Dolby Digital Plus, σας προσφέρει μια εμπειρία ήχου Surround χωρίς την ανάγκη επιπλέον ηχείων. Θα ακούσετε και θα νιώσετε τη διαφορά.

HDMI ARC και Philips EasyLINK



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στο soundbar χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Αν έχετε τηλεόραση Philips Ambilight, η λειτουργία EasyLINK σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ των προεπιλεγμένων λειτουργιών EQ του soundbar, ρύθμιση μπάσων και πρίμων και πολλές ακόμα επιλογές.

DTS Virtual:X



Η συμβατότητα με το DTS Virtual:X μεταμορφώνει τον ήχο της τηλεόρασης,

προσφέροντας μια εικονική εμπειρία ήχου 3D ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στην οθόνη! Δεν χρειάζεστε επιπλέον ηχεία, καθώς λειτουργεί σε οποιοδήποτε δωμάτιο: Ενεργοποιήστε το μέσω του τηλεχειριστηρίου του soundbar ή της εφαρμογής Philips Home Entertainment.

Εύκολη τοποθέτηση



Αυτό το κομψό soundbar έχει υπέροχη εμφάνιση σε κάθε δωμάτιο. Έχετε την τηλεόραση στον τοίχο; Μπορείτε επίσης να αναρτήσετε αυτό το soundbar σε τοίχο χρησιμοποιώντας τα αποσπώμενα στηρίγματα (περιλαμβάνονται).

Εφαρμογή Philips Home Entertainment

Κατεβάστε την εφαρμογή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ήχου EQ, επιλογή πηγής, ενεργοποίηση ήχου Virtual Surround και πολλές ακόμα δυνατότητες.

2,0 κανάλια. 120 W μέγ.

2,0 κανάλια. 120 W μέγ.

Τέσσερις λειτουργίες ήχου EQ

Τέσσερις λειτουργίες ήχου EQ και ενίσχυση διαλόγων

HDMI ARC, οπτική σύνδεση

HDMI ARC, οπτική σύνδεση, είσοδος AUX, USB

Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 με υποστήριξη LE Audio

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Συγχρονισμός ήχου, Auto Volume Leveler, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταινία, Μουσική, Φωνητ., Γήπεδο
- Ολική αρμονική παραμόρφωση: $\leq 10\%$
- Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: Μέγ. 120W / 60W RMS

Ηχεία

- Αριθμός καναλιών ήχου: 2.0
- Εύρος συχνοτήτων soundbar: 60 - 20 K Hz
- Αντίσταση SoundBar: 8 ohm
- Μπροστινοί οδηγοί: 2 πλήρους εύρους (A+Δ)

Συνδεσιμότητα

- Bluetooth: Δέκτης
- Έκδοση Bluetooth: 5,4
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Αναπαραγωγή USB
- Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.
- 1 οπτική είσοδος
- Προστασία περιεχομένου HDMI: HDCP 1.4
- 1 έξοδος HDMI (ARC)
- Πρότυπο DLNA: Όχι
- Σύνδεση πολλών ηχείων: Όχι
- Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία
- Ασύρματη σύνδεση ηχείων: Καμία

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Οπτικό: Dolby Digital, LPCM 2ch

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου,

- Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Τηλεχειριστήριο
- Νυκτερ. λειτ.

Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: ναι
- Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής κύριας μονάδας: $< 0,5 W$
- Αυτόματη αναμονή

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 12.5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 94 εκ.
- Βάθος: 15.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Μικτό βάρος: 3.3 κ.
- Καθαρό βάρος: 2.15 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.15 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Κάρτα εγγύησης

Σχεδίαση

- Χρώμα: Σκούρο γκρι
- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 766 x 67,3 x 91 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,93 κ.

Βίντεο

- Διέλευση 3D: Όχι



Ημερομηνία έκδοσης
2024-05-02

Έκδοση: 5.5.1

EAN: 48 95229 13676 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

