



Philips
Klassisches Micro-
Musiksystem

10 W
Kassette

MCM167

Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Erfreuen Sie sich an fantastischem Sound mit dem kompakten und stilvollen klassischen Micro-Musiksystem von Philips. Genießen Sie Ihre liebsten MP3-CDs und USB Direct mit kraftvollem Dynamic Bass Boost.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

Beste Soundqualität

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mehrere Quellen für mehr Auswahl

- Kassettendeck mit automatischem Stopp
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Voreinstellung von bis zu 20 Sendern



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die

Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle




Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Musik: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W

2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

Kassettendeck mit automatischem Stopp

Kassettendeck mit automatischem Stopp



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS/20 W Musikleistung
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, 4 digitale Klangsteuerungsmodi
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Lautsprecher

- Lautsprecher: 7,6-cm-Woofer (3")

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: feste UKW-Wurfantenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

Power

- Stromversorgung: 220 bis 240 V

Zubehör

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: UKW/MW-Antenne, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,1 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 153 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 134 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 209 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 231 mm
- Breite des Hauptgeräts: 147 mm
- Verpackungshöhe: 270 mm
- Verpackungsbreite: 370 mm
- Verpackungstiefe: 326 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 233 mm

Audioaufzeichnung

- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level
- Aufnahmemedien: Kassette



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 44873 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com