

Philips
HiFi-Microsystem

MP3/WMA-CD
USB

MCM700



Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Erfüllen Sie all Ihre Audio-Wünsche mit dem eleganten und kompakten MCM700 Micro HiFi-System mit USB-Direktwiedergabe. Erfreuen Sie sich an der Hochglanz-Center-Einheit, und genießen Sie dabei den exzellenten Sound aus den trendigen Lautsprechern mit Holzfinish.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bass- und Höhenverstärkung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 2 x 80 W RMS/2 x 160 W Musikleistung

Grenzenloses Hörvergnügen

- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Zeitloses Design, passt zu Ihrer Einrichtung

- Lautsprecher in elegantem Holz
- Hochwertiges Komponenten-Design

PHILIPS

Besonderheiten

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger

Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Lautstärke

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

Lautsprecher in elegantem Holz

Lautsprecher in elegantem Holz

2 x 80 W RMS/2 x 160 W Musikleistung

2 x 80 W RMS/2 x 160 W Musikleistung

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Hochwertiges Komponenten-Design

Das Mikrosystem im Komponenten-Design wird mit einer Standhalterung aus vier dreieckigen Füßen geliefert. Dadurch kann eine durch Vibration, Überhitzung und elektromagnetische Interferenzen des Verstärkers und CD-Laders erzeugte Verzerrung der Audiofrequenz verhindert und eine ausgezeichnete Soundwiedergabe ermöglicht werden.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 80 W RMS/2 x 160 W Musikleistung
- Klangoptimierung: Lautstärke, 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Lautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Piezo-Tweeter
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege, abnehmbare Lautsprechergrills
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning,

autom. Scan

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Seitenanfang
- Displaytyp: VFD-Display
- Verbesserte Display-Eigenschaften: DIM-Modus

Power

- Stromversorgung: 220 bis 240 V
- Stromversorgung: 50 Hz

Zubehör

- Fernbedienung: 24 Tasten mit Lithium-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 10,35 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 215 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 145 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 268 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 156 mm
- Breite des Hauptgeräts: 208 mm
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Verpackungsbreite: 475 mm
- Verpackungstiefe: 330 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 230 mm

Grün

- Eco Power-Standby: 1 W



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 3.0.6

EAN: 87 10895 98245 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com