

Philips  
Écouteurs sans fil FM



SHC8680

## Récepteur sans fil ultraléger

avec mini-écouteurs confortables

Découvrez le must des écouteurs hi-fi sans fil et profitez pleinement de la musique, des films et des émissions télévisées. Équipé d'un récepteur distinct, ce nouveau format avec mini-écouteurs et sans arceau ni tour de cou vous offre un nouveau plaisir d'écoute et une liberté de mouvement infinie.

### **Toujours prêt à l'emploi**

- Pour un rangement pratique du câble
- Garantie de transmission et réception stables
- Permet de ranger et de recharger le récepteur
- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

### **Vous oublierez que vous les portez !**

- Pas d'arceau pour ne pas vous décoiffer
- Arceau ultra-léger pour plus de confort

### **Le son sans fil poussé à la perfection**

- Contrôle de la balance pour compenser le déséquilibre sonore
- Amplification des aigus et des basses pour un son optimisé
- Choisissez la langue Nicam à partir du récepteur

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Amplification des basses, Amplification des aigus
- Rapport signal sur bruit: environ 60 dB
- THD: <math>\leq 2\%</math>

## Tuner/réception/transmission

- Sélection automatique du canal
- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Coupure automatique du son
- Nombre de canaux: 3
- Séparation des chaînes: <math>\geq 30</math> dB
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Modulation du signal: FM

## Carton externe

- Longueur: 37 cm
- Largeur: 20.7 cm
- Poids brut: 3.55 kg
- Hauteur: 21.3 cm
- Poids net: 2.28 kg
- Poids à vide: 1.27 kg

## Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Caractéristiques station d'accueil: Voyant

- d'alimentation
- Indicateur de charge de la batterie
- Voyant de charge faible
- Durée de fonctionnement: environ 10 h
- Double PLL

## Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 1 pile AA Ni-MH rechargeable
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 18.9 cm
- Largeur: 18.6 cm
- Profondeur: 11.5 cm
- Poids brut: 1.406 kg
- Poids net: .76 kg
- Poids à vide: .646 kg

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 12 V, 200 mA
- Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm
- Courroie de cou
- Chargeur de piles: Base de recharge
- Clip ceinture

# Points forts

## Design ultra-léger

Si fin et si léger que vous oublierez que vous le portez !

## Sans arceau

Les seuls écouteurs sans fil qui respectent votre coiffure !

## Amplification des aigus et des basses

Bénéficiez d'un son adapté au style de musique que vous écoutez grâce à l'amplification des aigus et des basses.

## Contrôle de la balance

Vous pouvez facilement compenser un déséquilibre sonore entre l'oreille gauche et l'oreille droite grâce à la balance gauche/droite et personnaliser ainsi votre écoute.

## Contrôle Nicam de la langue (I/II)

Dans les pays qui diffusent certains programmes TV en deux langues, vous pouvez choisir à distance celle dont vous souhaitez profiter, et ce, à partir d'une commande du récepteur.

## Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

## Base de recharge

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

## Rangement du câble

Un espace est prévu sur l'émetteur pour le rangement des écouteurs et du câble.

## Double PLL

L'émetteur et les écouteurs sans fil sont tous deux équipés de systèmes Phase Locked Loop (PLL) précis commandés par microprocesseur pour garantir une transmission d'une grande fiabilité.



Date de publication  
2024-05-03

Version: 9.0.13

EAN: 87 10895 88009 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)