



Philips ActionFit
Casque tour d'oreille Sport

ActionFit
Orange et gris

SHQ3000

Pour les activités sportives

Port réglable

Composés de matériaux étanches et d'un agent antibactérien favorisant l'élimination des bactéries, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs.

Pour un style de vie actif

- Serre-câble
- Résiste à la sueur
- Lavable

Faites le plein d'énergie

- Son stéréo avec basses profondes - une motivation à toute épreuve
- Écouteurs intra-auriculaires à isolation phonique pour réduire le bruit environnant
- Suivez votre programme sportif grâce à l'application ActionFit

Innovation pour les athlètes

- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
- Tours d'oreille réglables
- Les caches en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles

PHILIPS

Points forts

Lavable



Composés de matériaux étanches, ces tours d'oreille peuvent être lavés à l'eau du robinet.

Résiste à la sueur



Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.

Tours d'oreille réglables



Tours d'oreille réglables pour plus de confort, conçus pour le sport

Son stéréo avec basses profondes

Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décapante - une motivation à toute épreuve

Caches silicone ultra-souple, 3 tailles



Les embouts en silicone ultra-souple disponibles en 3 tailles de ces écouteurs Philips se placent facilement dans les oreilles sans pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits indésirables.

Serre-câble



Le serre-câbles permet de fixer les câbles ensemble.

Isolation sonore



Grâce à la technologie d'isolation phonique, profitez de votre musique dans ses moindres détails et à un volume remarquablement bas comparé aux performances d'un casque normal. Basé sur une connaissance approfondie de l'anatomie du canal auditif, le design acoustique angulaire du casque

réducteur de bruit crée une étanchéité sonore parfaite entre le bruit extérieur et le canal auditif, éliminant ainsi les bruits indésirables pour une restitution directe du son. Même lorsque le niveau du son se trouve modéré, vous pouvez discerner les détails de votre musique sans être distrait par le bruit qui vous entoure. Pour un confort optimal, des protections pour casque sont disponibles dans trois tailles.

Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre lecteur audio n'importe où.

Application ActionFit gratuite



Suivez votre programme sportif grâce à cette application intelligente, simple et gratuite, que Philips a spécialement créée pour vous. L'application ActionFit vous permet de créer des séances de sport personnalisées, avec des objectifs de temps, de distance et de compte de calories. Vous pouvez même associer une musique à chaque objectif. À la fin de votre séance, l'application vous propose d'annoncer vos résultats à vos amis sur Twitter et Facebook. Le GPS est requis pour les objectifs de distance et de compte de calories. Il vous suffit de profiter du téléchargement gratuit depuis l'App Store.

Caractéristiques

Son

- Diaphragme: Dôme en mylar
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW
- Réponse en fréquences: 15 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 9 millimètre
- Sensibilité: 102 dB
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Impédance: 16 ohm

Connectivité

- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 1.2 m
- Connecteur: 3.5 millimètre

Carton externe

- EAN: 87 12581 53239 0
- Longueur: 38.8 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 25.6 cm
- Poids brut: 2.464 kg
- Hauteur: 24.8 cm
- Poids net: 0.552 kg
- Poids à vide: 1.912 kg

Carton interne

- Longueur: 18.3 cm

- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 11.7 cm
- Hauteur: 10.4 cm
- Poids net: 0.069 kg
- Poids brut: 0.258 kg
- Poids à vide: 0.189 kg
- NEA: 87 12581 53238 3

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'emballage: Blister
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 3.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 53142 3
- Poids brut: 0.07 kg
- Poids net: 0.023 kg
- Poids à vide: 0.047 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 6.35 cm
- Largeur: 3.95 cm
- Profondeur: 2.4 cm
- Poids: 0.023 kg

Accessoires

- Inclus: étui de transport



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.13

EAN: 87 12581 53142 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com