



Philips  
Microchaîne hi-fi

Lecture de CD  
Design compact

MC146

## La nouvelle microchaîne classique

Découvrez une microchaîne incroyablement compacte et élégante, qui produit un son de grande qualité. Grâce à la microchaîne MC146, améliorez la décoration de votre intérieur tout en bénéficiant d'un son plus riche. Appuyez sur Play et laissez les basses dynamiques inonder la pièce.

### Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS
- Compatible CD, CD-R et CD-RW

### Facile à utiliser

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

### Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact
- Télécommande conviviale comprise

# PHILIPS

Microchaîne hi-fi  
Lecture de CD Design compact

## Points forts

### Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### 4 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

### Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter

MC146/12

votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

### Tuner numérique 20 présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Design compact

Design compact

### Télécommande

Télécommande conviviale comprise

### Tuner numérique avec présélections



Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 2 W RMS/2 x 4 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 20

## Pratique

- Alarmes: Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Mode d'emploi/Manuel de l'utilisateur, Livret de garantie internationale
- Télécommande: Télécommande 24 touches

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
- Largeur de l'appareil: 148 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,1 kg
- Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 233 millimètre
- Largeur de l'emballage: 370 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 216 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 152 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 134 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 230 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog.
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.0.9

EAN: 87 12581 35831 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)