

Philips
Minichaîne hi-fi

MP3

FWM70



Technologie wOOx

Écoutez les basses, sentez la différence

Vous faites partie des férus de technologie et de puissance musicale ? Alors cette minichaîne intégrant la technologie wOOx ravira vos oreilles. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de votre musique MP3 préférée avec un son riche et dynamique.

Prêt à jouer

- Modes audio pour les différents types de jeux
- Connexion à votre console via le Gameport
- Pour mixer le son de vos jeux avec vos musiques préférées

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Puissance musicale 2 x 220 W
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Enceintes à technologie de reproduction en façade wOOx

Plus de musique, plus de plaisir

- 30 heures de lecture de musique CD-MP3
- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Platine cassette avec répétition automatique

PHILIPS

Points forts

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Reproduction en façade wOOx



Enceintes à technologie de reproduction en façade wOOx

Puissance musicale 2 x 220 W

Puissance musicale 2 x 220 W

Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

30 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des

fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Double platine K7 à commandes logiques

Platine cassette avec répétition automatique

Gameport

Connexion à votre console via le Gameport

Modes audio pour les jeux

Modes audio pour les différents types de jeux

MIX-IT pour mixer le son des jeux

Pour mixer le son de vos jeux avec vos musiques préférées



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 220 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Incredible Surround, Contrôle numérique du son, Commande d'ambiance virtuelle, Technologie wOOx, Game Sound, MIX-IT

Enceintes

- Enceinte principale: Tweeter 2", 3 voies, Haut-parleur de graves 6,5", Système d'enceintes Bass Reflex, Piézo, Grilles détachables pour enceintes, Radiateur du caisson de basses wOOx
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne, Gameport
- Autres connexions: Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40
- RDS: Actualités, Type de programme, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: nom de l'album, numéro de l'album, Fonctions CD, date, Mode DIM, durée, piste

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: ≤ 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM/MW, Mode d'emploi
- Télécommande: 32 touches, 2 piles AA

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 510 millimètre
- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids (emballage compris): 20,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 412 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 322 millimètre
- Largeur de l'emballage: 624 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 390 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 230 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 240 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 358 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: À commandes logiques
- Modes de lecture de disques: 99 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Répétition/1 piste/disque/programme
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Arrêt automatique en fin de bande
- Nombre de platines: 2
- Type de changeur: Changeur 3 CD
- Nombre de disques: 3

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-07

Version: 7.0.8

EAN: 87 10895 86016 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com