

Philips  
Minichaîne hi-fi

MP3

FWM35



## Lecture MP3 avec qualité sonore exceptionnelle

Tous vos besoins musicaux seront satisfaits avec cette minichaîne hi-fi MP3 FWM35 qui offre une excellente qualité sonore, sans parler de la liberté de savourer 30 heures de votre musique préférée sur CD-MP3. Sa convivialité en fait un appareil vraiment agréable à utiliser !

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 60 W RMS
- Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son

### Préréglages son personnalisés

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Suramplification des basses 3 niveaux pour des basses profondes

### Plus de musique, plus de plaisir

- 30 heures de lecture de musique CD-MP3
- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Platine cassette avec répétition automatique

# PHILIPS

## Points forts

### 60 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 60 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

### Système à 2 voies Bass Reflex



Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son

### 30 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des

fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

### Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

### Double platine K7 à commandes logiques

Platine cassette avec répétition automatique

### Suramplification des basses 3 niveaux




La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les

basses de l'enregistrement en fonction du volume (du niveau 1 au niveau 3). Vous pouvez également personnaliser le niveau de basses. À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x60 W (2x30 W RMS)
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux

## Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Tweeter 2", Haut-parleur de graves 5,25", Système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre d'enceintes: 2

## Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM, MW
- Préréglages: 40
- RDS: Actualités, Type de programme, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

## Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM/MW
- Télécommande: 21 touches

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 440 millimètre
- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids (emballage compris): 15,6 kg
- Hauteur de l'emballage: 411 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 611 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 367 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 195 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 248 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 310 millimètre

## Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Pilotage logique
- Modes de lecture de disques: 99 pistes programmables, Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Avance/retour rapides
- Nombre de platines: 2
- Type de changeur: Changeur 3 CD
- Nombre de disques: 3

## Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 86624 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)