



Philips  
Casque haute définition

Précision hors du commun

SHP8900

# Son d'une clarté exceptionnelle

Hi-fi

Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un son d'une clarté exceptionnelle sur une large gamme de fréquences

## **Toujours prêt à l'emploi**

- Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort
- Pochette de rangement incluse
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
- Câble amovible de 4 m pour une durée de vie accrue et un rangement simplifié
- Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible

## **Vous oublierez que vous les portez !**

- Arceau ajustable pour un confort assuré
- Supprimer

## **L'expérience d'écoute parfaite**

- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- L'enceinte 50 mm diffuse un son sans distorsion audible
- Câble LC-OFC haute qualité

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquences: 5 - 30 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre
- Sensibilité: 106 dB
- Puissance d'entrée maximale: 1500 mW
- Impédance: 32 ohm

## Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 4 m

## Carton externe

- Longueur: 52.2 cm
- Largeur: 50 cm
- Poids brut: 12.82 kg
- Hauteur: 65.5 cm
- Poids net: 4.56 kg
- Poids à vide: 8.26 kg

## Carton interne

- Longueur: 47 cm
- Largeur: 25 cm
- Hauteur: 31 cm
- Poids net: 2.34 kg
- Poids brut: 2.89 kg
- Poids à vide: .55 kg

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28.3 cm
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 15 cm
- Poids brut: .78 kg
- Poids net: .38 kg
- Poids à vide: .4 kg

## Accessoires

- Inclus: Sangle de câble velcro
- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 millimètre
- Câbles: câble amovible
- Housse de protection: housse de rangement pratique incluse

# Points forts

## Enceinte 50 mm

Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.

## Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

## Supprimer

Supprimer

## Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

## câble LC-OFC

Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.

## Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

## Câble de 4 m

Très pratique, le câble amovible se branche ou se range en fonction de vos besoins.

## Arceau ajustable

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

## Mécanisme de verrouillage du câble

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

## Pochette de rangement incluse

Pochette de rangement incluse

