

Philips
Enceintes multimédias 2.0



MMS222

Une qualité de son époustouflante

Basses 12 W puissantes pour du pur multimédia

Meilleur moyen d'ajouter une véritable dimension stéréo à vos applications musicales, Internet et multimédias sur PC, les enceintes MMS222 offrent des basses exceptionnelles.

Vivez une vraie expérience multimédia

- Facile à connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs
- Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)

Le son de votre ordinateur n'a jamais été aussi bon

- Son PC avec la qualité d'un système audio domestique
- Plus de 75 ans d'expérience audio

Le son dans ses moindres détails

- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Facile à utiliser

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Profiter davantage de votre musique
- Prises avec étiquettes et couleurs pour une installation rapide

PHILIPS

Points forts

Qualité d'un système audio domestique sur PC

Fruit de 75 années d'expérience dans le secteur audio de pointe, ces produits audio informatiques offrent les mêmes performances que les systèmes audio Philips maintes fois primés.

75 ans d'expérience audio

Après avoir inventé le CD, Philips a dirigé l'équipé qui a défini les spécifications audio USB et, au fil des décennies, la société a produit des millions de chaînes hi-fi, de systèmes Home Cinéma et de téléviseurs. Fidèle à sa réputation, Philips met au point des innovations audio pour PC dont la qualité sonore se veut impeccable.

Musique, jeux, films, Internet

Peut lire tous types de sources audio (musique, jeux, films, Internet). Quelle que soit la source, vivez une expérience sonore multimédia plus intense que jamais.

Pour ordinateur de bureau ou portable

Peut se connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Amplification dynam. des basses (DBB)



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Installation rapide



Les câbles de couleur, l'étiquetage clair et la documentation compréhensible garantissent une installation rapide pour une utilisation immédiate.

Prise pour casque

Profiter davantage de votre musique

Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique, ce qui permet de placer les enceintes à proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.



Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: Amplification dynamique des basses
- Réponse en fréquence: 120 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Puissance musicale: 12 W
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume
- Câbles: Câbles fixes

Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique

Connectivité

- Alimentation: Transformateur intégré
- Casque: 3,5 mm

Pratique

- Voyant d'alimentation

Alimentation

- Voyant d'alimentation: Bleu

Informations de l'emballage

- 12NC: 908210003398
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844574
- Hauteur: 218 millimètre
- Quantité: 1
- Longueur: 220 millimètre
- Poids brut: 1.49 kg
- Largeur: 110 millimètre
- Poids à vide: 0.2 kg

Carton externe

- 12NC: 908210003398
- Poids brut: 7.95 kg
- Poids à vide: 0.5 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895851473
- Hauteur: 230 millimètre
- Quantité: 5
- Longueur: 565 millimètre
- Largeur: 235 millimètre

Contenu de l'emballage

- Guide d'installation rapide



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 84457 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com