

Philips
Enceintes multimédias 2.0



MMS221

Un son stéréo de qualité

Son authentique pour une dimension multimédia sensationnelle

Moyen simple d'ajouter une véritable dimension stéréo à vos applications musicales, Internet et multimédias sur PC, les enceintes MMS221 Harmonic Pulse offrent des basses exceptionnelles.

Vivez une vraie expérience multimédia

- Facile à connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs
- Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)

Le son de votre ordinateur n'a jamais été aussi bon

- Son PC avec la qualité d'un système audio domestique

Le son dans ses moindres détails

- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Optimisation des basses quel que soit le volume

Facile à utiliser

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Prises avec étiquettes et couleurs pour une installation rapide

PHILIPS

Points forts

Qualité d'un système audio domestique sur PC

Fruit de 75 années d'expérience dans le secteur audio de pointe, ces produits audio informatiques offrent les mêmes performances que les systèmes audio Philips maintes fois primés.

Musique, jeux, films, Internet

Peut lire tous types de sources audio (musique, jeux, films, Internet). Quelle que soit la source, vivez une expérience sonore multimédia plus intense que jamais.

Pour ordinateur de bureau ou portable

Peut se connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un

système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle

constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.

Installation rapide



Les câbles de couleur, l'étiquetage clair et la documentation compréhensible garantissent une installation rapide pour une utilisation immédiate.

Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique, ce qui permet de placer les enceintes à proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.

Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: Amplification numérique des basses
- Réponse en fréquence: 120 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,5 W
- Puissance musicale: 6 W
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume
- Câbles: Câbles fixes

Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique

Connectivité

- Alimentation: Transformateur intégré
- Casque: 3,5 mm

Pratique

- Voyant d'alimentation

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 53074 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com