

Philips
Microchaîne classique

Encodage des CD en MP3

MCM169



L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Pour que vous profitiez au mieux de votre musique, cette microchaîne hi-fi Philips classique vous offre la possibilité d'encoder toute votre musique directement d'un CD sur un périphérique USB. Avec l'amplification dynamique des basses, vous bénéficiez en plus d'un son sublime.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Un plaisir d'écoute illimité

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Encodage des CD au format MP3
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

PHILIPS

Points forts

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/
400 W PMPO

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous

permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.


Encodage des CD au format MP3

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés sur CD vers votre périphérique USB ou lecteur MP3, et ce, d'une simple pression sur une touche et sans ordinateur. Créez vos propres fichiers MP3 directement via l'enregistrement MP3 numérique.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son 4 modes

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Préréceptions: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Couleur du rétroéclairage: bleu

- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt

Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi: Anglais
- Autres: Antenne FM/MW, Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 4,75 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 153 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 134 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 216 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 231 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 147 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
- Largeur de l'emballage: 370 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 233 millimètre

Enregistrement audio

- Sources d'enregistrement USB: CD
- Support d'enregistrement: Périphérique USB



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 44874 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Morceaux protégés par DRM non pris en charge.