

Philips
Microchaîne hi-fi

MP3

MCM510



Écoutez des CD-MP3

avec style et qualité

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, cette microchaîne dégage finesse et qualité. Libérez le mélomane qui est en vous et appréciez la qualité de vos CD-MP3 à travers des enceintes puissantes et dynamiques.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Platine cassette à cdes logiques
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 50 W RMS
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Pour un plus grand plaisir audio

Un son sublime

- Enceintes avec finition bois

Plus de musique, plus de plaisir

- 10 heures de lecture de CD-MP3

PHILIPS

Points forts

10 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

50 W RMS

Cette enceinte Philips a une puissance de sortie totale de 50 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique 40 présélections




La radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Platine cassette à cdes logiques

Platine cassette à cdes logiques

Enceintes avec finition bois

Enceintes avec finition bois



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 50 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4", Tweeter piézo, Grilles détachables pour enceintes

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Préréglages: 40
- RDS: Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Alarme par cassette, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW
- Télécommande: 21 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 524 millimètre
- Largeur de l'appareil: 175 millimètre
- Poids (emballage compris): 12,9 kg
- Hauteur de l'emballage: 348 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 254 millimètre
- Largeur de l'emballage: 408 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 315 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 214 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 175 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 254 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: À commandes logiques
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse, Arrêt automatique en fin de bande, Compteur de bande
- Compatible ID3-Tag
- Type de changeur: Haut

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Programmation enregistrements radio, Niveau d'enregistrement automatique



Date de publication
2024-05-07

Version: 2.0.5

EAN: 87 10895 86366 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com