



Philips Cineos
Casque haute définition

Son haute définition

SHP9000

Son haute définition

Hi-fi absolue

Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.

Toujours prêt à l'emploi

- Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort
- Pochette de rangement incluse
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
- Câble amovible de 4 m pour une durée de vie accrue et un rangement simplifié
- Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible

Vous oublierez que vous les portez !

- Arceau ajustable pour un confort assuré

L'expérience d'écoute parfaite

- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- L'enceinte 50 mm diffuse un son sans distorsion audible
- Câble LC-OFC haute qualité

PHILIPS

Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquences: 5 - 40 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre
- Sensibilité: 106 dB
- Puissance d'entrée maximale: 1500 mW
- Impédance: 32 ohm

Connectivité

- Type de câble: LC-OFC
- Connexion par câble: unilatérale
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 4 m

Carton externe

- EAN: 87 12581 33544 1
- Longueur: 29 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 27.5 cm
- Poids brut: 2.8 kg

- Hauteur: 32 cm
- Poids net: 0.56 kg
- Poids à vide: 2.24 kg

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 29.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 26.1 cm
- Profondeur: 13.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 32708 8
- Poids brut: 1.137 kg
- Poids net: 0.28 kg
- Poids à vide: 0.857 kg

Accessoires

- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 millimètre
- Câbles: câble amovible
- Housse de protection: housse de rangement pratique incluse

Points forts

Enceinte 50 mm

Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

câble LC-OFC

Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.

Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Câble de 4 m

Très pratique, le câble amovible se branche ou se range en fonction de vos besoins.

Arceau ajustable

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Mécanisme de verrouillage du câble

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

Pochette de rangement incluse

Pochette de rangement incluse

