

Philips 5000 series
LED 背光源智能电视

39 英寸
高清

39PHF5459



轻松享受美妙的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

至佳画质

- 逐点精晰技术
- 逐点精晰图像引擎

易于使用

- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验

卓越的便利性

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频
- 内置 WiFi

PHILIPS

产品亮点

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

EasyLink



EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议，在所连接的设备和电视机之间共享功能。借助 EasyLink，您只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能。EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。

预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆

能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

USB 照片、音乐和视频

USB 照片、音乐和视频

逐点精晰技术

逐点精晰

Pixel Precise



逐点精晰技术

逐点精晰图像引擎

逐点精晰图像引擎

内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭网络，即可享受智能电视的各种好处，无线操控，简单快捷。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 39 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 99 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理, 逐点高清
- 显示屏类型: 高清 /LED
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 数字电视: DTMB
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MP3

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, EasyLink, 灵智图像, 灵智声音
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: Easy Link
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 宽银幕, 全屏, 缩放 1, 缩放 2, 字幕缩放, 超级变焦

- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x6 W
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声

连接

- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面), 音频 L/R 输入, YPbPr
- USB: USB 2.0 x 2
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机, EasyLink, 系统信息 (菜单语言)
- 背面连接: HDMI IN 1, HDMI IN 2
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 无线连接: Wi-Fi (内置)
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- HDMI 2: HDMI v1.3
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV OUT: 音频 L/R 输出 (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 分量视频 3: YPbPr + 音频 L/R (侧面)

功率

- 主电源: 220 伏; 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: 55 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦


附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 用户手册, 桌架, 2 节 AAA 电池, 保修单
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 可挂墙安装: VESA 200x300 毫米

侧贴膜:



发行日期 2024-05-06

版本: 1.0.1

EAN: 69 59033 85328 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com