

Philips
Microchaîne hi-fi

MP3

MCM190



Écoutez des CD-MP3 au gré de vos envies

Compacte et racée, cette petite merveille avec finition bois est ultrapuissante. Elle allie des performances exceptionnelles et des fonctionnalités indispensables sans faire aucun compromis sur l'esthétique. Alors, détendez-vous et profitez de votre musique préférée !

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Pour un plus grand plaisir audio

Un son sublime

- Enceintes avec finition bois

Plus de musique, plus de plaisir

- 10 heures de lecture de CD-MP3

PHILIPS

Points forts

10 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/
400 W PMPO

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique 20 présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Enceintes avec finition bois

Enceintes avec finition bois



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 10 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 20

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Orange
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne AM
- Télécommande: 21 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 342 millimètre
- Largeur de l'appareil: 148 millimètre
- Poids (emballage compris): 7,3 kg
- Hauteur de l'emballage: 312 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 235 millimètre
- Largeur de l'emballage: 446 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 258 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 212 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 142 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 235 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, Programmation 10 pistes CD-MP3, Programmation 20 pistes CD
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse
- Type de changeur: Haut

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-06

Version: 6.0.9

EAN: 87 10895 86422 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com