

Philips Streamium
Microchaîne



MC-I250

N'en rêvez pas. Profitez-en.

Microchaîne perfectionnée, avec connexion Internet large bande sans fil et lecture MP3.

La musique aux quatre coins de la maison

- Accès sans fil à de nombreux services musicaux en ligne
- Accès sans fil à tous les MP3/MP3PRO stockés sur votre PC

Plongez au cœur des basses

- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

Restez à la pointe du progrès

- Maintenez votre microchaîne Streamium à jour

PHILIPS

Points forts

Accès haut débit sans fil

Accès sans fil à de nombreux services musicaux en ligne

Accès sans fil aux MP3 d'un PC

Vous disposez déjà d'une collection de MP3 sur votre PC. Pourquoi ne pas en bénéficier directement sur votre microchaîne ? Vous pouvez en effet intégrer celle-ci à votre réseau domestique via un routeur : elle sera ainsi connectée à la fois à Internet et à votre PC. Dans cette configuration, le bouton PC Link de la chaîne vous permettra d'accéder directement aux fichiers audio enregistrés sur votre disque dur. Qui plus est, ces fichiers seront restitués par l'intermédiaire des enceintes wOOx brevetés de la microchaîne

et vous obtiendrez un son puissant et parfaitement clair.

Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de

basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

Mise à jour du Streamium

Maintenez votre MCi250 à jour. Utilisez votre connexion Internet pour télécharger et installer des mises à jour de logiciel afin d'accéder à de nouveaux services et fonctions passionnants.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x100 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Technologie wOOx

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Cônes métal plats 5,25 pouces, Tweeter à dôme conique, Radiateur du caisson de basses wOOx, Grilles détachables pour enceintes

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW, Sortie ligne, Présortie caisson de basses
- Réseau local sans fil: Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW, LW
- Préréceptions: 40
- RDS: Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme PC Link, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Horloge: Horloge Internet, Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 0,5 W

- Indications: Mode DIM
- Nombre de profils utilisateur différents: 5

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble Ethernet, Antenne FM/MW
- Télécommande: 45 touches, 2 piles AA

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 550 millimètre
- Largeur de l'appareil: 175 millimètre
- Poids (emballage compris): 13 kg
- Hauteur de l'emballage: 271 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 244 millimètre
- Largeur de l'emballage: 602 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 322 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 215 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 244 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Favoris sur CD et CD-MP3, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire, Titres des pistes via CDDB
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-MP3PRO
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Audio via Internet: Radio Andante : musique classique, Musicmatch - radio personnalisée, MP3.com - programmes musicaux, Radio Free Virgin, Live365 : 1 000 stations Internet, INFO : musique par e-mail
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau



Date de publication
2024-05-06

Version: 5.5.1

EAN: 87 10895 76229 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com