

Philips
Minichaîne hi-fi

MP3

FWM15



Lecture de CD-MP3

La minichaîne hi-fi MP3 FWM15 offre une excellente qualité de son, sans parler de la liberté de savourer 30 heures de votre musique préférée sur CD-MP3. Sa convivialité intuitive en fait un appareil vraiment agréable à utiliser !

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x10 W RMS/2x20 W
- Enceinte large bande Bass Reflex

Préréglages son personnalisés

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- 30 heures de lecture de musique CD-MP3
- Double platine cassette
- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre

PHILIPS

Points forts

Puissance musicale 2x10 W RMS/ 2x20 W

Puissance musicale 2x10 W RMS/2x20 W

Enceinte Bass Reflex large bande



Ces enceintes génèrent des basses profondes. À la différence des enceintes conventionnelles, le caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves optimise les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Combiné à l'action du haut-parleur de graves, ce système étend les basses fréquences pour créer une nouvelle dimension de basses.

Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter

une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

30 heures de lecture de CD-MP3



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Double platine cassette

Double platine cassette

Contrôle numérique du son




Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle

numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 20 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, La gamme complète

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM/MW, Mode d'emploi
- Télécommande: 21 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 417 millimètre
- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids (emballage compris): 13 kg
- Hauteur de l'emballage: 414 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 615 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 330 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 235 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 200 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 310 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: 40 pistes programmables, Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Lecture continue
- Nombre de platines: 2
- Type de changeur: Changeur 3 CD
- Nombre de disques: 3

Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - améliorations: Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-06

Version: 3.0.5

EAN: 87 10895 85248 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com