

Philips  
station d'accueil pour  
baladeur

Compatible CD-MP3/WMA  
USB Direct

DCM230



## Profitez de la musique de votre iPod en qualité audio hi-fi

Profitez de la musique stockée sur votre iPod grâce à l'exceptionnelle qualité sonore du Philips DCM230. Élégant avec ses finitions en métal, il dispose, en outre, de fonctions intelligentes et d'une puissance totale de 30 W RMS pour un son dynamique.

### Un son riche et cristallin

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- 2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W

### Écoutez le contenu de votre iPod à haut volume à la maison

- Connexion USB directe pour lecteurs MP3 USB
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Écoutez votre iPod tout en le rechargeant
- Syntoniseur numérique avec mémoire

### Design harmonisé avec votre intérieur

- Une seule télécommande pour le système et votre iPod
- Design élégant avec chargement CD par slot
- Design de bureau élégant avec face avant à finitions métalliques haut de gamme

# PHILIPS

## Points forts

### Écoutez et rechargez votre iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La station d'accueil recharge votre iPod pendant que vous écoutez de la musique, et la télécommande vous permet de parcourir le contenu de l'iPod et de sélectionner et lire les chansons voulues.

### Connexion USB directe



Le mode USB Direct vous permet de brancher votre périphérique USB sur le port USB de votre appareil Philips et celui-ci peut alors lire votre musique numérique directement.

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



Les algorithmes de compression audio permettent de réduire la taille des fichiers de musique numériques jusqu'à 10x sans dégradation notable de la qualité. Votre lecteur Philips peut lire les pistes MP3 et WMA que

vous téléchargez d'Internet ou que vous créez avec vos CD audio.

### Sintoniseur numérique avec mémoire



Sintoniseur numérique avec mémoire

### Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction

des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement l'équilibre du son et les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à un équilibrage précis en fonction du type de musique que vous écoutez.

**2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W**  
2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W

### Design de bureau élégant

Design de bureau élégant avec face avant à finitions métalliques haut de gamme

### Chargement CD par slot



Design élégant avec chargement CD par slot

### Une seule télécommande



Une seule télécommande pour le système et votre iPod

# Caractéristiques

## Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée AUX
- Casque: 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW
- Présélections: 40
- RDS: Nom de la station

## Pratique

- Alarmes: Alarme radio, Arrêt programmé
- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Télécommande: Multifonctions
- Horloge/version: Numérique

## Alimentation

- Puissance électrique

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur du produit: 200,5 millimètre
- Largeur du produit: 390 millimètre
- Hauteur du produit: 140,5 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Motorisé, Fente
- Pistes programmables: 20
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération



Date de publication  
2024-05-06

Version: 5.5.1

EAN: 87 12581 34150 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)