

Philips  
Minichaine hi-fi

Lecture MP3/WMA-CD

FWM75



## Technologie wOOx

Écoutez les basses, sentez la différence

Pour tous ceux qui veulent bénéficier de la technologie au quotidien, la minichaine FWM75 est l'appareil idéal. Laissez-vous envahir par la puissance de la technologie wOOx et savourez vos musiques MP3 et WMA préférées avec un son dynamique et riche.

### Prêt à jouer

- Modes audio pour les différents types de jeux
- Connexion à votre console via le Gameport
- Pour mixer le son de vos jeux avec vos musiques préférées

### Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Puissance musicale 2 x 150 W RMS/2 x 300 W/4 000 W PMPO
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Enceintes à technologie de reproduction en façade wOOx

### Plus de musique, plus de plaisir

- 60 heures de musique au format WMA ou 30 heures au format MP3
- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Platine cassette avec répétition automatique

# PHILIPS

## Points forts

### Puissance mus. 2 x 150 W RMS/ 2 x 300 W

Puissance musicale 2 x 150 W RMS/  
2 x 300 W/4 000 W PMPO

### Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

### Reproduction en façade wOOx



Enceintes à technologie de reproduction en façade wOOx

### Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.

### 60 heures de musique WMA/MP3



60 heures de musique au format WMA ou  
30 heures au format MP3

### Double platine K7 à commandes logiques

Platine cassette avec répétition automatique

### Gameport

Connexion à votre console via le Gameport

### Modes audio pour les jeux

Modes audio pour les différents types de jeux

### MIX-IT pour mixer le son des jeux

Pour mixer le son de vos jeux avec vos musiques préférées



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance sonore 2 x 300 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Technologie wOOx, Incredible Surround, Contrôle numérique du son, Commande d'ambiance virtuelle, Game Sound, MIX-IT

## Enceintes

- Enceinte principale: 3 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 6,5", Radiateur du caisson de basses wOOx, Tweeter 2", Piézo, Grilles détachables pour enceintes
- Nombre d'enceintes: 2

## Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne, Gameport
- Autres connexions: Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40
- RDS: Nom de la station, Réglage de l'horloge par RDS, Radio Text, Type de programme, Actualités

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM, piste, durée, date, Fonctions CD, numéro de l'album, nom de l'album

## Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM/MW
- Télécommande: 32 touches, 2 piles AA

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 510 millimètre
- Largeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids (emballage compris): 20,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 412 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 322 millimètre
- Largeur de l'emballage: 624 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 390 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 230 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 240 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 358 millimètre

## Lecture audio

- Technologie platine cassettes: À commandes logiques
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Répétition/1 piste/disque/programme, 99 pistes programmables
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA
- Modes de lecture des cassettes: Arrêt automatique en fin de bande
- Nombre de platines: 2
- Type de changeur: Changeur 3 CD
- Nombre de disques: 3

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique



Date de publication  
2024-05-06

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 86622 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)