

Philips
Microchaîne hi-fi

Lecture MP3/WMA-CD
Design compact

MCM148



Microchaîne hi-fi tout-en-un

Profitez d'un son exceptionnel grâce à la microchaîne MCM148, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore de vos pistes MP3 et CD pour une écoute optimale.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Conception compacte et universelle
- Télécommande conviviale comprise

PHILIPS

Points forts

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses

de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

4 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Tuner numérique 20 présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.


Design compact



Conception compacte et universelle

Télécommande

Télécommande conviviale comprise



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 2 W RMS / 200 W PMPO
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 20

Pratique

- Alarmes: Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW
- Télécommande: Télécommande 36 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 284 millimètre
- Largeur de l'appareil: 168 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,7 kg
- Hauteur de l'emballage: 308 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 224 millimètre
- Largeur de l'emballage: 496 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 214 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 213 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 130 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 224 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog.
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 36586 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com