



Philips
Filtre de remplacement

À utiliser avec UTS

PC 4-en-1
filtre composé 4-en-1

AUT728

Profitez d'une eau saine

Élimine les substances nocives jusqu'à 5 µm

Le filtre composé 4-en-1 élimine efficacement les substances nocives jusqu'à 5 µm, telles que les résidus de chlore, la couleur et l'odeur de l'eau, etc.

Une eau de qualité

- Équivalent aux performances de 2 filtres

Simplicité totale

- Remplacement du filtre QuickTwist

Sans problème

- Protège de la pollution secondaire

PHILIPS

Caractéristiques

Performances de filtration

- Réduction du chlore: Oui, jusqu'à 99 %*
- Réduction de la teneur en plomb soluble: Oui, jusqu'à 99 %*
- Réduction des pesticides
- Réduction des COV

Caractéristiques du filtre

- Capacité de filtration: PC 4 en 1 : 15 330 l
- Précision du filtre: 5 µm

Conditions d'arrivée de l'eau

- Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

- Pression de l'eau à son arrivée: 0,1-0,4 MPa bar
- Température de l'eau à son arrivée: 5-38 °C

Caractéristiques générales

- Matériaux du filtre principal: Coton PP, tige pré-carbone, tige post-carbone, non-tissés
- Durée de vie du filtre recommandée: jusqu'à 24 mois

Pays d'origine

- Filtre de rechange: Chine

Points forts

filtre composé 2-en-1

Le filtre composite 2-en-1 est composé de coton PP et de charbon actif compressible. Il absorbe efficacement les grosses particules, la rouille, le chlore résiduel, les micro-organismes, la couleur et les odeurs de l'eau.

Filtre jetable intégré

Le filtre jetable intégré empêche la contamination du système interne.

Remplacement du filtre QuickTwist

Placement horizontal et conception QuickTwist pour un remplacement facile du filtre ; aucun service après-vente sur site nécessaire.



Date de publication
2024-06-10

Version: 3.3.1

EAN: 48 97099 30184 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* **Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais et de certification SGS.