



Philips Ultinon Pro7000 SI  
汽車與卡車訊號燈燈泡

LED-WHITE [≈W16W]

燈泡數量：1  
12/24V，6000 K 冷白光  
先進汽車系統



LUM11067CU70X1/20

## 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

### 更明亮優雅的燈號

升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈W16W] 倒車燈和後霧燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您看得更清楚，也更容易被看見，協助您安全無虞，時尚有型。

#### 能見度更佳，行車更安全

- 利用明亮的車外燈，明確表達您的去向
- 最佳化以提高能見度
- 採用 360° 光束模式的人體工學設計

#### 頂級時尚的方向燈

- 升級照明光線，打造完美風格。

#### 持久效能

- 使用壽命提升長達 5,000 小時
- 鋁合金散熱片可更有效散熱

#### 輕鬆隨插即用的替換

- 安裝簡便且適用大多數車款
- 恆流 IC 驅動器可確保與大多數車款的電力相容
- 輕鬆安裝在車上

# PHILIPS

# 規格

## 行銷規格

- 產品特色：無極性，車用級 LED，強大亮度，光線散佈均勻
- 期望效果：更明亮優雅的燈號

## 產品說明

- 應用：後霧燈和倒車燈
- 機座：W2,1x9,5d
- 型號：W16W LED 白色 11067 CU70 12/24V X1
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon Pro7000 SI
- 技術：LED
- 類型：LED-T16 [≈W16W]
- 電壓：12V+24V V

## 使用壽命

- 使用壽命：5000 小時

## 照明特性

- 色溫：6000 K
- 流明：350lm(12V) 370lm(24V)

## 電力特性

- 瓦數：2.5W(12V), 2.7W(24V) W
- 電壓：12V+24V V

## 訂購資訊

- 訂購條目：11067CU70X1
- 訂購代碼：72689230

## 包裝資料

- EAN1: 6974260726892
- EAN3: 6974260726908
- 包裝類型：X2

## 包裝產品資訊

- 長度：7,0 cm cm
- 寬度：2,5 cm cm
- 高度：11,5 cm cm
- 包裝數量：1 入
- MOQ (專業人士適用)：10 入裝
- 每件總重 [公克]：30

## 外包裝資訊

- 長度：19,5 cm cm
- 寬度：15,5 cm cm
- 高度：8,5 cm cm
- 總重 [公斤]：0.36

# 焦點

## 亮度強大

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求會大幅增加。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的晝光效果，再加上高達 7000 K 的倒車光源，提升車後方能見度。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。

## 光亮散佈均勻

適用於倒車燈，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。

## 光亮散佈均勻

適用於轉彎指示燈、倒車燈、後霧燈和煞車燈號，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈能使光線散佈均勻。產品的 360 度設計可確保將光線投射到所需之處。不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛亦更容易看到您。

## 優雅 LED 車燈

雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，並讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。

## 使用壽命長達 5,000 小時

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命卻更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更為持久耐用。頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

## 採用鋁合金材質的超堅固燈泡

LED 車燈運作時會產生熱能，進而降低其亮度和整體使用壽命。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈採用鋁合金散熱片，散熱速度比低成本、品質較差的燈泡所使用的塑膠材質更快。這讓我們的燈泡更為堅固耐用，使用壽命更長。

## 各就各位、準備，安裝完成！

享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈採用與您愛車上傳統車燈相同標準的護蓋，無需改裝即可輕鬆快速地替換車燈進行升級。

## 電力與多數汽車與卡車款式相容

替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會有問題。內建恆流 IC 驅動器，飛利浦 Ultinon Pro7000 燈泡可用於 9-32 伏特內的系統，且電力相容性適用多數汽車與卡車款式。如有需要，可使用 CANbus 轉接器做為疑難排解的配件。我們銷售完整的解決方案。

## 無極性設計

享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。



發行日期 2024-06-04

版本：3.3.1

EAN: 69 74260 72689 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* Non-ECE compliant